INVENTUM

Handleiding

# VVW6008AB

## Vrijstaande vaatwasser

**Freestanding dishwasher • Freistehende Geschirrspüler • Lave-vaiselle non-encastré**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **NL • Handleiding** | **7** | **-** | **30** |
| **EN • User manual** | **31** | **-** | **53** |
| **DE • Benutzerhandbuch** | **54** | **-** | **78** |
| **FR • Manuel d'utilisation** | **79** | **-** | **102** |





5 JAAR GARANTIE

SINCE 1908 BETROUWBARE KWALITEIT

UITSTEKEND BEOORDEELD

1




2
A
B
C
D
E
F
eco
9h
3h
6h
K
J
I
H
G


3
2


5
Min 570
570
H
Min 600
H1:min A
H2:min B
598


7
0,5 - 1,1 m


4


6
max 110 cm
min 50 cm
min Ø 4 cm


8
A


9


13
A


17


10


14
B


18


11
A


15


19
②
①
A


12
B


16


20
B
B
C
C

21




25




29

22




26




23




27




24




28

# Inhoudsopgave


1 Inleiding....7
2 Veiligheid....7
3 Technische gegevens....14
4 Beschrijving....15
5 Installatie....17
6 Bediening....19
7 Reiniging en onderhoud....24
8 Aanvullende informatie....26
9 Probleemoplossing....26
10 Algemene service- en garantievoorwaarden....29


## 1 Inleiding

### HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

1. Lees dit gehele document. Zorg dat u alle instructies kent en begrijpt.
2. Neem de veiligheidsinstructies in acht om letsel en/of schade aan het apparaat en de omgeving hiervan te voorkomen.
3. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.
4. Bewaar dit document op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit document vormt een onderdeel van het apparaat.

### IN DIT DOCUMENT GEBRUIKTE SYMBOLEN

| Veiligheidssymbool | Functie | Beschrijving |
|---|---|---|
| | Waarschuwing | "Waarschuwing" betekent dat het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot letsel of de dood. |
| | Voorzichtig | "Voorzichtig" betekent dat het niet in acht nemen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat. |
| | Opmerking | "Opmerking" wordt gebruikt voor het geven van aanvullende informatie. |
| | Kans op een elektrische schok | Er bestaat kans op een elektrische schok. |
| | Brandgevaar | Er bestaat kans op brand of brandbare voorwerpen zijn aanwezig. |

## 2 Veiligheid

# ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken de volledige handleiding.

- Berg de handleiding zorgvuldig op voor toekomstig gebruik.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de handleiding beschreven doeleinden. Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij de gebruiker. Schade aan het apparaat of andere producten valt niet onder de garantie.
- Bij het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen stelt de fabrikant zich niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortkomende schade.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Kinderen zijn niet altijd in staat om de mogelijke gevaren te begrijpen. Leer kinderen hoe ze op een verantwoorde manier met elektrische apparaten moeten omgaan.
- **Voorzichtig:** Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik hiervan en zij de bijkomende gevaren begrijpen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen geen reiniging en onderhoud uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

## AFLEVERING

- De verpakking beschermt het apparaat tegen schade die tijdens transport kan ontstaan. De verpakking is recyclebaar. Gebruik van gerecycled materiaal verlaagt het verbruik van grondstoffen en vermindert de productie van afval.

- **Voorzichtig:** Controleer of de verpakking of het apparaat tijdens het transport beschadigd zijn. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik. Neem contact op met uw leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal volgens de lokale milieuvoorschriften (laten) afvoeren.
- **Waarschuwing:** Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.

## INSTALLATIE

- **Voorzichtig:** Dit apparaat mag alleen door een erkende servicedienst worden geïnstalleerd en gerepareerd. Door een externe partij uitgevoerde installatiewerkzaamheden vallen niet onder de garantie.
- Plaats en sluit het apparaat aan volgens de installatievoorschriften.
- **Voorzichtig:**
  - Kans op een elektrische schok
  - Zorg dat het apparaat tijdens het plaatsen niet is aangesloten.
- **Voorzichtig:** Controleer of het aardingssysteem van de elektrische huisinstallatie volgens de voorschriften is aangesloten.
- **Voorzichtig:** Alle elektrische aansluitingen moeten overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
- **Voorzichtig:**
  - Kans op een elektrische schok
  - Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door de servicediensten van de fabrikant of door gelijkwaardig gekwalificeerde personen.

-
  Voorzichtig:

  - Kans op een elektrische schok
  - Zorg dat het apparaat niet op het netsnoer staat.
-
  Voorzichtig:
  - Brandgevaar
  - Gebruik geen verlengsnoer of meervoudige contactdoos voor de aansluiting. De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn na installatie van het apparaat.
- Buig de watertoevoer- en afvoerslangen of het netsnoer niet te veel tijdens de installatie. Zorg dat de watertoevoer- en afvoerslangen of het netsnoer niet vast komen te zitten.
- Laat het apparaat na het installeren de eerste keer zonder vaatwerk draaien.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BEDIENING

- Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik van het apparaat in een zakelijke omgeving valt niet onder de garantie.
- Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor uw apparaat.
- Dit apparaat moet worden geaard om het risico van een elektrische schok in het geval van een fout of storing te voorkomen. Het apparaat heeft een geaard netsnoer met een geaarde stekker. Sluit de stekker alleen aan op een geaard stopcontact dat is geïnstalleerd volgens de lokale elektrische voorschriften.
- Verkeerd aansluiten van het netsnoer kan leiden tot een levensbedreigende situatie. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerd elektricien of servicetechnicus.

- Breng geen wijzigingen aan de stekker aan. Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerd elektricien.
- **Voorzichtig:** Plaats geen zware voorwerpen op de geopende deur van het apparaat.
- Ga niet op de geopende deur van het apparaat staan. Het apparaat kan omvallen, hetgeen tot schade aan het apparaat kan leiden.
- **Waarschuwing:** Doe geen chemische oplosmiddelen in het apparaat. Er bestaat een kans op explosie.
- Reinig geen ongeschikt kunststof vaatwerk in het apparaat. Uitsluitend hittebestendig vaatwerk kan in het apparaat worden gereinigd.
- **Voorzichtig:** Gebruik alleen vaatwasmiddelen, glansspoelmiddelen en zout bedoeld voor vaatwassers. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van ongeschikte producten.
- **Voorzichtig:** Houd vaatwasmiddelen en glansspoelmiddelen buiten bereik van kinderen.
- **Voorzichtig:** Houd kinderen uit de buurt van het apparaat wanneer de deur geopend is. Er kan nog reinigingsmiddel in het apparaat aanwezig zijn. Raadpleeg bij inslikken van reinigingsmiddel direct een arts en neem de verpakking mee.
- Sommige vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch en kunnen bij inslikken extreem gevaarlijk zijn. Vermijd contact met huid en ogen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat wanneer de deur geopend is. Controleer of het vaatwasmiddelreservoir leeg is na afloop van de wascyclus.
- **Voorzichtig:** Houd de deur gesloten. U kunt vallen.

- Zorg dat uw huid en ogen niet in contact komen met het reinigingsmiddel.
- Zorg dat alle losse onderdelen van het apparaat juist zijn geplaatst.
- **Voorzichtig:** Open tijdens gebruik de deur van het apparaat niet. Er kan heet water uit het apparaat komen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het wassen van vaatwerk.
- Gebruik het apparaat alleen in een vorstvrije ruimte.
- Verwijder de deur of deactiveer de vergrendeling wanneer u het apparaat afvoert of laat afvoeren. Zorg dat kinderen zichzelf niet kunnen opsluiten in een oud apparaat.
- Zorg dat het vaatwasmiddelreservoir leeg is na afloop van een wascyclus.
- Vul het zoutreservoir en het glansspoelmiddelreservoir voor het eerste gebruik en wanneer de indicatoren branden.
- Stel het zoutverbruik in voor gebruik.
- **Voorzichtig:**
  - Kans op een elektrische schok
  - Koppel voordat u reinigings- of reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat af en draai de waterkraan dicht. Haal de stekker uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker zelf als u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het netsnoer.
- **Voorzichtig:** Plaats messen en andere scherpe bestekdelen met de punt naar beneden gericht in de bestekkorf of horizontaal in de bovenste korf of de besteklade.
- **Voorzichtig:** Plaats geen items in het apparaat die niet geschikt zijn voor de vaatwasser:

- Sigarettenas, kaarsresten, poetsmiddel, verf, chemische stoffen, materialen die ijzerlegeringen bevatten;
- Vorken, lepels en messen met handvatten van hout, been, ivoor of belegd met paarlemoer, gelijmde items of met schurende, zure of basische chemicaliën bevuilde items;
- Bakken van temperatuurgevoelig kunststof of koper of verzinkte bakken;
- Items van aluminium of zilver;
- Breekbare glazen, decoratief beschilderd porselein, kristallen items, gedecoreerd bestek, glazen van looskristal, snijplanken of items met synthetische vezels;
- Absorberende items, zoals sponzen of keukenkleden.

- Koop uitsluitend vaatwasserbestendig keukengerei.
- Vul een korf niet overmatig. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het apparaat als gevolg van verplaatsing van een korf.
- **Voorzichtig:** Drink geen water uit het apparaat. Het water is niet geschikt voor consumptie.
- **Voorzichtig:** Defecten aan het apparaat moeten worden gerepareerd door een gekwalificeerd servicetechnicus. Reparaties die door andere personen worden uitgevoerd, vallen niet onder de garantie.
- **Opmerking:** Laat het apparaat niet onder laagspanning werken. Dit kan de prestaties verminderen.
- **Voorzichtig:** Haal als u het apparaat niet gebruikt de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
- Zet als u het apparaat niet gebruikt de deur een stukje open om ongewenste geuren te voorkomen. U kunt een programma met een droogoptie kiezen om waterdruppels aan de binnenzijde van het apparaat te verwijderen.

- Draai bij plaatsing van het apparaat in een ruimte waar kans op bevriezing bestaat de kraan dicht, koppel de waterinlaatslang af en voer in het apparaat aanwezig water af.

## 3 Technische gegevens

### ALGEMENE SPECIFICATIES

**Opmerking:**
Scan de QR-code op het typeplaatje voor informatie over het model in de productdatabase.

| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Vrijstaand | Ja |
| Kleur bedieningspaneel | Wit |
| Aantal sproeiarmen | 2 |
| Bovenste korf in hoogte verstelbaar | Ja |
| Maximum aantal couverts | 13 |
| Optie 'halve belading' | Ja |
| Timer [uren] | 3-6-9 |
| Type display | Knoppen |
| Aquastop | Ja |
| Type droogsysteem | Actief |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Nettogewicht [kg] | 42,7 |
| Brutogewicht [kg] | 42,9 |
| Totaal energieverbruik [W] | 1900 |
| Verwarmingsvermogen [W] | 1800 |
| Nominale spanning [V] / frequentie [Hz] | 220-240 / 50 |
| Watertoevoerdruk [MPa] | 0,03 (0,3 bar) - 1 (10 bar) |
| Stroom [A] | 10 |
| Lengte netsnoer [m] | 1,65 |
| Type stekker | EU/TR |
| Type aansluiting toevoerslang | 3/4 inch, binnendraad |
| Positie toevoerslang | Rechtsachter |
| Lengte toevoerslang [m] | 1,70 |
| Positie afvoerslang | Rechtsachter |
| Lengte afvoerslang [m] | 2,00 |

# 4 Beschrijving

## BEOOGD GEBRUIK

Het apparaat is ontworpen voor het reinigen van vaatwerk.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit document.

## VRIJSTAANDE VAATWASSER

*(Figuur 1)*

A Bedieningspaneel
B Bovenste korf
C Onderste korf
D Typeplaatje
E Vaatwas- en glansspoelmiddelreservoir
F Bestekkorf
G Zoutreservoir
H Filters
I Onderste sproeiarm
J Bovenste sproeiarm

| Onderdeel | Functie |
|---|---|
| Bedieningspaneel | Zie paragraaf *Bedieningspaneel*. |
| Bovenste korf | Zie paragraaf *Het apparaat inruimen*. |
| Onderste korf | Zie paragraaf *Het apparaat inruimen*. |
| Typeplaatje | Weergeven van de specificaties van het apparaat. |
| Vaatwas- en glansspoelmiddelreservoir | Reservoir voor vaatwasmiddel en glansspoelmiddel. |
| Bestekkorf | Zie paragraaf *Het apparaat inruimen*. |
| Zoutreservoir | Reservoir voor zout. |
| Filters | Apparaat vrijhouden van vervuiling. |
| Onderste sproeiarm | Reinigen van het vaatwerk in de onderste korf. |
| Bovenste sproeiarm | Reinigen van het vaatwerk in de bovenste korf. |

## BEDIENINGSPANEEL

*(Figuur 2)*

A Aan/uit-knop
B Programmakeuzeknop
C Programma's
D Knop 'halve belading'
E Zoutindicator
F Programmastapindicatoren
G Start/pauze-knop
H Kinderslotindicator
I Glansspoelmiddelindicator
J Timerknop
K Knop 'energie besparen'

| Onderdeel | Functie |
|---|---|
| Aan/uit-knop | Starten of stoppen van het apparaat. |
| Programmakeuzeknop | Selecteren van een programma. |
| Programma's | Weergeven van een overzicht van de beschikbare programma's. Zie paragraaf *Programma's*. |
| Knop 'halve belading' | Verkorten van de duur van het geselecteerde programma.<br>Dit vermindert het energie- en waterverbruik. |
| Zoutindicator | Aangeven dat het zoutniveau laag is.<br>De indicator brandt wanneer het zoutreservoir bijna leeg is. |
| Programmastapindicatoren | Geven aan welke stap van het programma actief is. |
| Start/pauze-knop | Starten of pauzeren van een programma. |

| Onderdeel | Functie |
|---|---|
| Kinderslotindicator | Aangeven dat het kinderslot is ingeschakeld. |
| Glansspoelmiddelindicator | Aangeven dat het glansspoelmiddelniveau laag is. De indicator brandt wanneer het glansspoelmiddelreservoir bijna leeg is. |
| Timerknop | Uitstellen van de start van een programma. |
| Knop 'energie besparen' | Het energieverbruik verlagen. Het apparaat werkt op een lagere temperatuur om energie te besparen. De deur van het apparaat gaat aan het einde van het programma open om de efficiëntie van het drogen te verhogen en energie te besparen. |

| Programmastapindicator | Beschrijving |
|---|---|
| | Wassen: Het apparaat is bezig met wassen. |
| | Drogen: Het apparaat is bezig met drogen. |
| | Einde: Het apparaat is gereed. |

PROGRAMMA'S

| Picto-gram | Naam | Beschrijving | Tijd [min.] | Elektriciteits-verbruik [kWh/cyclus] | Water-verbruik [l/cyclus] |
|---|---|---|---|---|---|
| eco | Eco | Dagelijks programma voor normaal vervuild vaatwerk. Het programma duurt langer, maar verbruikt minder water en warmt langzaam op voor een lager energieverbruik. | 205 | 0,824 | 12,0 |
| 50 | Snel 50 min. | Kort programma voor normaal vervuild vaatwerk. | 50 | 1,10 | 12,0 |
| | Intensief | Programma voor sterk vervuild vaatwerk. | 117 | 1,70 | 17,2 |

- De duur van het programma kan op basis van de hoeveelheid vaatwerk, de watertemperatuur, de omgevingstemperatuur en de gekozen extra functies variëren.
- Het eco-programma is geschikt voor het reinigen van normaal bevuild vaatwerk. Dit is het meest efficiënte programma door een combinatie van energie- en waterverbruik en voldoet aan de EU-wetgeving op het gebied van ecologisch ontwerp.

**Opmerking:**
De energieverbruikswaarden van het eco-programma kunnen volgens richtlijnen 10/16/2010 en 1059/2010 variëren. De tabel voldoet aan richtlijnen 2019/2022 en 2017/2022.

- Bij gebruik van het apparaat volgens de instructies van de fabrikant wordt bij het afwassen van vaatwerk in een voor huishoudelijk gebruik bedoelde vaatwasser tijdens de gebruiksfase doorgaans minder energie en water verbruikt dan bij met de hand afwassen.
- Bij de korte programma's is drogen niet inbegrepen.
- Gebruik als u een kort programma kiest uitsluitend een vaatwasmiddel in poedervorm.
- Om het drogen te bevorderen, adviseren wij u de deur na voltooiing van de cyclus 15 cm te openen.

# 5 Installatie

## HET APPARAAT PLAATSEN

- Lees voordat u de verpakking gaat verwijderen en het apparaat gaat plaatsen de waarschuwingsteksten op de verpakking.
- Zorg voor enige ruimte rondom het apparaat voor eenvoudig reinigen.
- Plaats het apparaat niet op het netsnoer.
- Kies bij het bepalen van de plaats van het apparaat een plaats waar u het apparaat makkelijk kunt inruimen en uitruimen.
- Plaats het apparaat niet op een locatie waar de temperatuur onder 0°C kan komen.
- Plaats het apparaat in de buurt van een waterkraan- en afvoer en een stopcontact. Houd er rekening mee dat de aansluitingen niet worden gewijzigd wanneer ze worden gemaakt.
- Houd het apparaat niet vast bij de deur of het bedieningspaneel om het te verplaatsen.
- **Voorzichtig:** Zorg dat de watertoevoer- en -afvoerslangen tijdens het plaatsen van het apparaat niet vast komen te zitten.
- Plaats het apparaat op een veilige locatie met een vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat niet dicht in de buurt van een koelkast.
- Zorg dat het apparaat waterpas en in balans is door de voeten te verstellen. Een juiste plaatsing van het apparaat betekent dat de deur eenvoudig kan worden geopend en gesloten.

## WATERAANSLUITING

- Controleer of de waterinstallatie in huis geschikt is voor de installatie van het apparaat.
- Installeer een filter bij de watertoevoer om schade aan het apparaat als gevolg van vervuiling door het water (zand, klei, roest, etc.) te voorkomen.
- **Waarschuwing:** Gebruik de nieuwe watertoevoerslang die bij het apparaat is geleverd.
- **Waarschuwing:** Laat water door de slang lopen voordat u de slang op het apparaat aansluit.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met behulp van de nieuw geleverde slangensets. Gebruik oude slangensets niet opnieuw.
- **Waarschuwing:** Zorg dat u de watertoevoerslang rechtstreeks op de waterkraan aansluit. De druk van de waterkraan mag minimaal 0,03 MPa en maximaal 1 MPa bedragen. Installeer een drukreduceerventiel als de druk meer dan 1 MPa bedraagt.
- **Voorzichtig:** Draai na het aansluiten van het apparaat de waterkraan volledig open en controleer op lekken.
- **Voorzichtig:** Het apparaat is voorzien van een dubbelwandige aquastop. Het systeem sluit de watertoevoer automatisch af als de watertoevoerslang lekt en de ruimte tussen de wanden zich vult met water. Snijd niet in de aquastop en zorg dat de aquastop niet verdraaid of bekneld raakt.
- **Opmerking:** Gebruik geen afvoerslang die langer is dan 4 meter. Hierdoor wordt het vaatwerk mogelijk niet schoon. De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid.
- Houd rekening met de markering op het apparaat. Als het apparaat van de markering '25' is voorzien, betekent dit dat de watertemperatuur van het koude water maximaal 25°C mag zijn.

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

- **Waarschuwing:** Zorg dat de stekker van het apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het apparaat met een stopcontact dat niet geaard is. Uitsluitend een erkende elektricien mag een geaard stopcontact installeren, als dit niet aanwezig is.
- Zorg ervoor dat de spannings- en de frequentiewaarden voor de stroom overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
- **Waarschuwing:** Het elektrische systeem in uw huis moet zijn voorzien van een 10-16 A-zekering. Het apparaat is bedoeld voor aansluiting op 220-240 V ~50 Hz.
- Sluit het apparaat niet aan tijdens het plaatsen.
- **Voorzichtig:** Gebruik de meegeleverde stekker.
- Het netsnoer van het apparaat mag alleen worden vervangen door een erkende servicedienst of een erkend elektricien. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot ongelukken.
- **Voorzichtig:** Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact nadat een programma is beëindigd. Haal de stekker niet met natte handen uit het stopcontact. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- **Voorzichtig:** Trek altijd aan de stekker zelf als u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het netsnoer.
- **Waarschuwing:** Het apparaat is ingesteld op werking met 220-240 V. Sluit bij een netvoeding van 110 V een 110/220 V en 3000 W transformator tussen de elektrische aansluiting aan.

## HET APPARAAT ONDER EEN WERKBLAD PLAATSEN

**Waarschuwing:**
Het werkblad moet stabiel zijn.

**Voorzichtig:**
Controleer of de bedrading en het loodgieterswerk geschikt zijn voor plaatsing van het apparaat onder een werkblad.

**Voorzichtig:**
Controleer of voldoende ruimte onder het werkblad aanwezig is voor plaatsing van het apparaat.

### Het apparaat voorbereiden

Om het apparaat onder een werkblad te kunnen plaatsen, moet het bovenpaneel worden verwijderd.

1. Verwijder de schroeven aan de achterzijde van het bovenpaneel. *(Figuur 3)*
2. Duw het paneel ongeveer 1 cm naar achteren.
3. Hef het paneel op om het te verwijderen.

### Het apparaat installeren

1. Lijn het apparaat met het werkblad uit door de voeten af te stellen. *(Figuur 4)*

   Controleer of het apparaat waterpas staat.

2. Duw het apparaat in de juiste positie. Zie de afmetingen in de figuur. *(Figuur 5)*

**Voorzichtig:**
Pas op dat u zich tijdens het plaatsen van het apparaat de slangen niet plet of knikt.

**Opmerking:**
De minimumhoogte A (820 mm) is geschikt voor apparaten zonder vilten laag aan de bovenzijde.
De minimumhoogte B (830 mm) is geschikt voor apparaten met een vilten laag aan de bovenzijde en een tweede korf.

### HET APPARAAT AANSLUITEN

1. Sluit de afvoerslang direct op de afvoeropening of de sifon aan. De aansluiting moet een minimumhoogte van 50 cm hebben en een maximumhoogte van 110 cm. Zie de figuur. *(Figuur 6)*
2. Zorg dat afvoerslang niet lager dan het apparaat hangt. Zie de figuur. *(Figuur 7)*

## 6 Bediening

### VOORBEREIDING VOOR BEDIENING

1. Controleer of de elektriciteits- en watertoevoeraansluitingen van het apparaat overeenkomen met de waarden zoals vermeld in de installatie-instructies.
2. Verwijder alle verpakkingsmateriaal uit het apparaat.
3. Vul het zoutreservoir. Zie paragraaf *Het zoutreservoir vullen*.
4. Vul het glansspoelmiddelreservoir. Zie paragraaf *Het glansspoelmiddelreservoir vullen*.

### HET ZOUTRESERVOIR VULLEN

Voor een goed resultaat heeft het apparaat zacht (minder kalkhoudend) water nodig. Zout wordt gebruikt om het water te verzachten en het voorkomt witte kalkresten op uw vaatwerk en de binnenkant van het apparaat.

**Voorzichtig:**
Gebruik uitsluitend zout dat geschikt is voor vaatwassers. Gebruik geen keukenzout.

**Opmerking:**
Vul het zoutreservoir wanneer de zoutindicator op het bedieningspaneel brandt.

1. Verwijder de onderste korf.
2. Draai de dop (A) van het zoutreservoir linksom om hem te verwijderen. *(Figuur 8)*
3. Vul het zoutreservoir met water. *(Figuur 9)*

**Opmerking:**
U hoeft alleen voor het eerste gebruik van het apparaat het zoutreservoir met water te vullen.

4. Plaats een trechter in de opening van het zoutreservoir.
5. Vul het reservoir met zout tot het overloopniveau. *(Figuur 10)*
6. Plaats de dop op het zoutreservoir.

**Voorzichtig:**
Verwijder gemorst zout onmiddellijk en laat een volledig programma draaien om corrosie van het apparaat te voorkomen.

## HET ZOUTVERBRUIK INSTELLEN

Het zoutverbruik van het apparaat is afhankelijk van de waterhardheid.
Stel het zoutverbruik in volgens de informatie in paragraaf *Instellingen waterhardheidsniveau (zoutverbruik)*.

**Opmerking:**
Neem contact op met uw lokale waterbedrijf om het waterhardheidsniveau in uw regio te controleren.

**Opmerking:**
Standaard is het waterhardheidsniveau van het apparaat ingesteld op niveau 3.

1. Start het apparaat. Zie paragraaf *Het apparaat starten*.
2. Druk de omhoog-knop op de programmakeuzeknop 3 seconden in.
3. Houd de omhoog-knop ingedrukt tot alle indicatoren op het bedieningspaneel eenmaal hebben geknipperd. Hierna tonen de programmastapindicatoren het laatst ingestelde waterhardheidsniveau.
4. Druk op de omhoog-knop of de omlaag-knop op de programmakeuzeknop om het waterhardheidsniveau te wijzigen.
5. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en de instelling te bevestigen.

## HET VAATWASMIDDELRESERVOIR VULLEN

**Waarschuwing:**
Bewaar vaatwasmiddel buiten bereik van kinderen op een koele en droge plaats.

**Voorzichtig:**
Gebruik uitsluitend vaatwasmiddel dat geschikt is voor vaatwassers.

**Voorzichtig:**
Plaats geen vaatwastablet in de bestekkorf. Gebruik uitsluitend het vaatwasmiddelreservoir.

**Opmerking:**
Vaatwasmiddel is verkrijgbaar in poeder, gel en tabletten en ook verkrijgbaar als een gecombineerd product (met zout en/of glansspoelmiddel). Gecombineerde producten geven alleen voldoende resultaat onder bepaalde omstandigheden. Neem de aanwijzingen op de verpakking in acht.

1. Vul het vaatwasmiddelreservoir voordat u het apparaat start.
2. Druk op de vergrendeling (A) om het vaatwasmiddelreservoir te openen. *(Figuur 11)*
3. Vul het reservoir (B) met vaatwasmiddel: *(Figuur 12)*
   a. Gebruik 25 gram vaatwasmiddel voor sterk vervuild vaatwerk.
   b. Gebruik 15 gram vaatwasmiddel voor licht vervuild vaatwerk.

**Voorzichtig:**
Het vaatwasmiddelreservoir heeft een capaciteit van 40 gram. Vul het vaatwasmiddelreservoir niet overmatig. Dit kan ertoe leiden dat het vaatwasmiddel slecht oplost en uw glaswerk beschadigen.

4. Sluit het vaatwasmiddelreservoir.
5. Druk op de vaatwastabletknop als u een gecombineerd product gebruikt.
6. Selecteer een programma.
7. Sluit de deur.

## HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR VULLEN

Glansspoelmiddel wordt gebruikt om sporen van waterdruppels op schoon vaatwerk te voorkomen en verhoogt de droogprestaties.

**Voorzichtig:**
Gebruik uitsluitend glansspoelmiddel dat geschikt is voor vaatwassers.

**Opmerking:**
Vul het glansspoelmiddelreservoir wanneer de glansspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel brandt.

1. Open het glansspoelmiddelreservoir (A). *(Figuur 13)*
2. Vul het reservoir (B) met glansspoelmiddel tot het niveau 'MAX'. *(Figuur 14)*

**Voorzichtig:**
Verwijder gemorst glansspoelmiddel onmiddellijk. Gemorst glansspoelmiddel kan extreme schuimvorming veroorzaken, hetgeen kan leiden tot lekken.

## HET GLANSSPOELMIDDELVERBRUIK INSTELLEN

Als zich na een wascyclus watervlekken op uw vaatwerk vormen, moet u het glansspoelmiddelverbruik verhogen.
Als zich na een wascyclus blauwe vlekken op uw vaatwerk vormen, moet u het glansspoelmiddelverbruik verlagen.
Stel het glansspoelmiddelverbruik in volgens de informatie in paragraaf *Instellingen glansspoelmiddelverbruik*.

**Opmerking:**
Standaard is het glansspoelmiddelverbruik van het apparaat ingesteld op niveau 4.

1. Start het apparaat. Zie paragraaf *Het apparaat starten*.
2. Druk de omhoog-knop op de programmakeuzeknop 5 seconden in.
3. Houd de omhoog-knop ingedrukt tot alle indicatoren op het bedieningspaneel tweemaal hebben geknipperd. Hierna tonen de programmastapindicatoren het laatst ingestelde niveau voor het glansspoelmiddelverbruik.
4. Druk op de omhoog-knop of de omlaag-knop om het niveau voor het glansspoelmiddelverbruik te wijzigen.
5. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en de instelling te bevestigen.

## HET APPARAAT INRUIMEN

Het op de juiste wijze in het apparaat plaatsen van vaatwerk heeft een positief effect op het energieverbruik en de was- en droogprestaties van uw apparaat.
U kunt vaatwerk in de bestekkorf, de bovenste korf en de onderste korf plaatsen.

**Voorzichtig:**
Zorg dat u het apparaat zodanig inruimt dat het vaatwerk de bovenste en onderste sproeiarm niet blokkeert. Als de sproeiarmen geblokkeerd zijn, kunnen ze tijdens het wassen niet draaien.

**Voorzichtig:**
Ruim het apparaat zodanig in, dat het vaatwerk het veerslot van het vaatwasmiddelreservoir niet blokkeert. Als het vaatwasmiddelreservoir is geblokkeerd, kan dit tijdens het wassen niet worden geopend.

**Opmerking:**
Spoel het vaatwerk af voordat u het in het apparaat zet.

**Opmerking:**
Laad de korven niet te vol en plaats het vaatwerk in de juiste korf.

### De bestekkorf inruimen

De bestekkorf is ontworpen voor het inruimen van bestek.

**Waarschuwing:**
Plaats scherpe bestekdelen, zoals messen en vorken, met de punt naar beneden in de bestekkorf om letsel te voorkomen.

**Voorzichtig:**
Zorg dat er geen bestekdelen uit de onderkant van de korf steken.

1. Plaats het bestek een voor een in een compartiment van de bestekkorf om te zorgen dat de sproeiarmen alle bestekdelen kunnen bereiken. *(Figuur 15)*

### De bovenste korf inruimen

De bovenste korf is ontworpen voor het inruimen van kopjes en schoteltjes, kleine kommen en glazen. U kunt de hoogte van de rekken van de bovenste korf aanpassen om meer ruimte te creëren.

1. Pas indien nodig de hoogte van de rekken van de bovenste korf aan. Zie paragraaf *De hoogte van de rekken van de bovenste korf aanpassen*.
2. Plaats het vaatwerk in de bovenste korf. *(Figuur 16)*
3. Zorg dat u wijnglazen en glazen met een lange voet tegen de rand van de korf, het rek of de glazen steun legt.

   **Voorzichtig:**
   Plaats geen wijnglazen en glazen met een lange voet tegen andere items om schade aan de glazen te voorkomen.

4. Plaats lang, klein kookgerei, zoals houten lepels, in het midden van de bovenste korf.

### De onderste korf inruimen

De onderste korf is ontworpen voor het inruimen van pannen (met lange handgrepen), deksels, borden en slakommen. De onderste korf biedt ook ruimte voor de bestekkorf.

1. Plaats het vaatwerk op de juiste wijze in de onderste korf. *(Figuur 17)*
2. Plaats het vaatwerk niet verkeerd in de onderste korf. *(Figuur 18)*

## DE HOOGTE VAN DE BOVENSTE KORF AANPASSEN

De volledige bovenste korf kan worden verplaatst om meer ruimte in de bovenste korf of de onderste korf te creëren. Als de bovenste korf in de bovenste positie staat, kunt u grote items, zoals pannen en grote borden, in de onderste korf plaatsen. Als de bovenste korf in de onderste positie staat, kunt u grote borden in de bovenste korf plaatsen.

1. Open de vergrendeling (A) op beide geleiderails. *(Figuur 19)*
2. Verwijder de korf van de geleiderails.
3. Plaats de geleiders in de geleiderails: *(Figuur 20)*
   a. Plaats de bovenste geleiders (B) in de geleiderails om de korf in de onderste positie te plaatsen.
   b. Plaats de onderste geleiders (C) in de geleiderails om de korf in de bovenste positie te plaatsen.
4. Duw de korf terug in de geleiderails.
5. Sluit de vergrendeling op beide geleiderails.

## DE HOOGTE VAN DE REKKEN VAN DE BOVENSTE KORF AANPASSEN

De rekken kunnen omhoog worden verplaatst om meer ruimte in de bovenste korf te creëren, bijvoorbeeld om glazen van verschillende grootte onder de rekken te plaatsen of om bestekdelen op de rekken te plaatsen.

1. Beweeg de rekken (A) omhoog of omlaag. *(Figuur 21)*

### HET APPARAAT STARTEN

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten. De indicator op de aan/uit-knop gaat branden.

### EEN PROGRAMMA KIEZEN

**Opmerking:**
Zie paragraaf *Programma's* voor een overzicht van de programma's.

1. Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen. De indicator voor het programma gaat branden.
2. Gebruik de timerknop om de starttijd van het programma uit te stellen. Zie paragraaf *Het programma uitstellen*.
3. Gebruik de knop 'halve belading' om de optie 'halve belading' aan het geselecteerde programma toe te voegen.

**Opmerking:**
Als de optie 'halve belading' niet compatibel is met het geselecteerde programma, klinkt een zoemer.

4. Annuleer indien nodig de optie 'halve belading' door nogmaals op de knop 'halve belading' te drukken tot de bijbehorende indicator uitgaat.
5. Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.

### HET PROGRAMMA WIJZIGEN

U kunt het programma wijzigen terwijl het apparaat in bedrijf is.
1. Druk op de start/pauze-knop.
2. Wacht tot het programma stopt.
3. Gebruik de programmakeuzeknop om een ander programma te kiezen.
4. Druk op de start/pauze-knop.

   Het nieuw geselecteerde programma zal de loop van het eerder geselecteerde programma hervatten.

### HET PROGRAMMA UITSTELLEN

**Opmerking:**
De starttijd van een programma kan 3, 6 of 9 uur worden uitgesteld.

1. Druk op de timerknop om de starttijd van een programma uit te stellen. Iedere keer als u op de knop drukt, gaat de indicator voor het volgende uitstelinterval branden.
2. Druk nogmaals op de timerknop om het uitstel van de starttijd te verlengen of om de timer te annuleren.
3. Druk op de start/pauze-knop om de timer te activeren.

   Het programma start wanneer de timer is afgelopen.

### HET PROGRAMMA RESETTEN

U kunt het programma resetten terwijl het apparaat in bedrijf is.
1. Houd de start/pauze-knop 3 seconden ingedrukt. De programmastapindicator voor Einde knippert.

   Het water in het apparaat wordt binnen ongeveer 30 seconden afgevoerd.
2. Wacht tot de programmastapindicator voor Einde gaat branden.
3. Druk op de aan/uit-knop om het programma te annuleren.

### HET KINDERSLOT IN- EN UITSCHAKELEN

**Opmerking:**
Als het kinderslot is ingeschakeld, kunt u de knoppen niet bedienen. Als u op een knop drukt, knippert de kinderslotindicator eenmaal.

**Het kinderslot inschakelen**

1. Druk de knop 'energie besparen' en de timerknop tegelijkertijd 3 seconden in om het kinderslot in te schakelen. De kinderslotindicator gaat branden.

**Het kinderslot uitschakelen**

1. Druk de knop 'energie besparen' en de timerknop tegelijkertijd 3 seconden in om het kinderslot uit te schakelen. De kinderslotindicator gaat uit.

### HET APPARAAT STOPPEN

**Opmerking:**
Het apparaat is 40 tot 45 minuten stil tijdens het droogproces.

1. Wacht tot het programma is afgelopen en de programmastapindicator voor Einde gaat branden.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

   U kunt na het uitschakelen van het apparaat de deur van het apparaat iets openen om de droogtijd te verkorten.
3. Wacht enkele minuten voordat u het apparaat uitruimt. Het vaatwerk is zeer heet en kan breken.

## 7 Reiniging en onderhoud

### HET APPARAAT REINIGEN

**Voorzichtig:**
Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.

**Opmerking:**
Als u het apparaat regelmatig reinigt, zal dit de levensduur verlengen.

1. Reinig de buitenkant van het apparaat. Gebruik een vochtige doek.
2. Reinig de afdichtingen van de deur. Gebruik een zachte doek.
3. Reinig de binnenkant van het apparaat in geval van sterke vervuiling:
   a. Vul het vaatwasmiddelreservoir met een speciaal reinigingsmiddel voor vaatwassers.
   b. Selecteer een programma met een hoge temperatuur.
   c. Start het programma.

### DE FILTERS REINIGEN

Het filtersysteem van het apparaat bestaat uit drie componenten: het hoofdfilter, het microfilter en de zeef. Reinig de filters wekelijks.

**Waarschuwing:**
Gebruik het apparaat niet zonder het filtersysteem.

**Opmerking:**
Schone filters zorgen dat uw apparaat op de juist wijze werkt.

1. Verwijder de onderste korf.
2. Draai het hoofdfilter (A) linksom om het te verwijderen. *(Figuur 22)*

**Opmerking:**
Het microfilter is bevestigd aan het hoofdfilter.

3. Verwijder het hoofdfilter (A) van het microfilter (B). *(Figuur 23)*
4. Verwijder de zeef (C). *(Figuur 24)*
5. Reinig het hoofdfilter, het microfilter en de zeef. Gebruik warm water en een afwasborstel.
6. Plaats de zeef.
7. Plaats het hoofdfilter in het microfilter. Zorg dat de markeringen zijn uitgelijnd.
8. Plaats het hoofdfilter in de zeef.
9. Draai het hoofdfilter rechtsom om het te bevestigen. *(Figuur 25)*

**Voorzichtig:**
Zorg dat de filters juist zijn geplaatst. Het verkeerd plaatsen van de filters heeft invloed op de maximale prestaties van het apparaat.

## DE SPROEIARMEN REINIGEN

1. Verwijder de bovenste en onderste korf.
2. Verwijder de moer (A). *(Figuur 26)*
3. Verwijder de bovenste sproeiarm (B).
4. Trek de onderste sproeiarm (C) omhoog om hem te verwijderen.
5. Reinig de sproeiarmen. Gebruik warm water.
6. Installeer de onderste sproeiarm (C). *(Figuur 27)*
7. Installeer de bovenste sproeiarm (B).
8. Draai de moer (A) vast.

## DE POMP REINIGEN

Door voedselresten of niet door de filters opgevangen vreemde voorwerpen kan de waterpomp geblokkeerd raken. Het spoelwaterniveau staat dan boven de filter. Reinig de pomp om de blokkering te verwijderen.

**Waarschuwing:**
Glasscherven of scherpe voorwerpen kunnen letsel veroorzaken.

1. Controleer of het apparaat is afgekoppeld.
2. Verwijder de onderste korf.
3. Verwijder de filters. Zie paragraaf *De filters reinigen*.
4. Verwijder het overtollige water. Gebruik hiervoor een spons of een doek.
5. Druk de kap van de afvoerpomp in richting 1. *(Figuur 28)*
6. Til de kap van de afvoerpomp omhoog in richting 2.
7. Verwijder de blokkering en controleer de rotor van de afvoerpomp.
8. Duw de kap van de afvoerpomp in richting 3 tot u een klik hoort. Controleer of de kap in de groeven valt. *(Figuur 29)*
9. Plaats de filters.
10. Plaats de korven.

# 8 Aanvullende informatie

### INSTELLINGEN WATERHARDHEIDSNIVEAU (ZOUTVERBRUIK)

| Niveau | Duitse hardheid [dH] | Franse hardheid [dF] | Britse hardheid [dE] | Indicator aan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 0-9 | 0-6 | Programmastapindicator Wassen |
| 2 | 6-11 | 10-20 | 7-14 | Programmastapindicator Drogen |
| 3 | 12-17 | 21-30 | 15-21 | Programmastapindicator Einde |
| 4 | 18-22 | 31-40 | 22-28 | Programmastapindicatoren Wassen en Drogen |
| 5 | 23-34 | 41-60 | 29-42 | Programmastapindicatoren Wassen en Einde |
| 6 | 35-50 | 61-90 | 43-63 | Programmastapindicatoren Drogen en Einde |

### INSTELLINGEN GLANSSPOELMIDDELVERBRUIK

| Niveau | Aantal doses glansspoelmiddel | Indicator aan |
|---|---|---|
| 1 | Er komt geen glansspoelmiddel vrij | Programmastapindicator Wassen |
| 2 | 1 dosis | Programmastapindicator Drogen |
| 3 | 2 doses | Programmastapindicator Einde |
| 4 | 3 doses | Programmastapindicatoren Wassen en Drogen |
| 5 | 4 doses | Programmastapindicatoren Wassen en Einde |

# 9 Probleemoplossing

### ALGEMENE PROCEDURE VOOR PROBLEEMOPLOSSING

1. Probeer aan de hand van de tabel voor het oplossen van problemen en de foutcodes een oplossing voor het probleem te vinden.
2. Reset het apparaat als u geen oplossing voor het probleem kunt vinden. Zie paragraaf *Het programma resetten*.
3. Neem contact op met de Inventum-servicedienst als de foutcode steeds opnieuw verschijnt.

### PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| Het apparaat start niet. | De stekker is niet aangesloten. | Sluit de stekker aan. |
| | Er is een probleem met de zekering. | Controleer de meterkast. |
| | Er is geen watertoevoer. | Draai de waterkraan open. |
| | De deur van het apparaat is open. | Sluit de deur. |
| | Het apparaat is uitgeschakeld. | Start het apparaat. Zie paragraaf *Het apparaat starten*. |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| | De watertoevoerslang en filters zijn verstopt. | Zorg dat de watertoevoerslang en de filters niet verstopt zijn. |
| Het vaatwasmiddelreservoir bevat resten vaatwasmiddel. | Het vaatwasmiddelreservoir is gevuld terwijl het reservoir nog vochtig was. | Zorg dat u het vaatwasmiddelreservoir vult als het droog is. |
| Het apparaat bevat water wanneer het programma is afgelopen. | De afvoerslang is verstopt of verdraaid. | • Zorg dat de afvoerslang niet verstopt is.<br>• Zorg dat de afvoerslang niet verdraaid is. |
| | De filters zijn verstopt. | Reinig de filters. Zie paragraaf *De filters reinigen*. |
| | Het programma is niet afgelopen. | Wacht tot het programma is afgelopen.<br>Een zoemer klinkt vijf keer en de gereed-indicator brandt wanneer een programma is afgelopen. |
| Het apparaat stopt tijdens een programma. | Er is een stroomstoring. | Zorg dat er stroom is. |
| | Er is een storing in de watertoevoer. | Zorg dat er watertoevoer is. |
| Het apparaat maakt ongebruikelijke geluiden tijdens een programma. | Een van de sproeiarmen raakt het vaatwerk. | Zorg dat u het apparaat juist inruimt. Zie paragraaf *Het apparaat inruimen*. |
| Er blijven voedselresten achter op het vaatwerk. | Het apparaat is niet juist ingeruimd en de sproeiarmen kunnen niet alle vaatwerk bereiken. | Zorg dat u het apparaat juist inruimt. Zie paragraaf *Het apparaat inruimen*. |
| | Het apparaat is niet correct ingeruimd. | Zorg dat u het apparaat juist inruimt. Zie paragraaf *Het apparaat inruimen*. |
| | De hoeveelheid vaatwasmiddel is onvoldoende. | Zorg dat u het vaatwasmiddelreservoir met voldoende vaatwasmiddel vult. Zie paragraaf *Het vaatwasmiddelreservoir vullen*. |
| | Het geselecteerde programma is niet geschikt voor het ingeruimde vaatwerk. | Kies een geschikt programma. Zie paragraaf *Programma's*. |
| | Een van de sproeiarmen is verstopt. | Reinig de sproeiarmen. Zie paragraaf *De sproeiarmen reinigen*. |
| | De filters zijn verstopt. | Reinig de filters. Zie paragraaf *De filters reinigen*. |
| | De filters zijn niet juist geplaatst. | Zorg dat u de filters juist plaatst. |
| | De waterafvoerpomp is verstopt. | Zorg dat de waterafvoerpomp niet verstopt is. |
| Er zitten witte vlekken op het vaatwerk. | De hoeveelheid vaatwasmiddel is onvoldoende. | Zorg dat u het vaatwasmiddelreservoir met voldoende vaatwasmiddel vult. Zie paragraaf *Het vaatwasmiddelreservoir vullen*. |
| | Het glansspoelmiddelverbruik is te laag ingesteld. | Pas het glansspoelmiddelverbruik aan. Zie paragraaf *Het glansspoelmiddelverbruik instellen*. |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| | Het waterhardheidsniveau is hoog en er wordt geen zout gebruikt. | Vul het zoutreservoir. Zie paragraaf *Het zoutreservoir vullen*. |
| | De dop van het zoutreservoir is niet juist gesloten. | Zorg dat de dop van het zoutreservoir goed is aangedraaid. |
| Het vaatwerk is niet droog. | Het geselecteerde programma bevat geen droogproces. | Kies een programma met droogproces. Zie paragraaf *Programma's*. |
| | Het glansspoelmiddelverbruik is te laag ingesteld. | Pas het glansspoelmiddelverbruik aan. Zie paragraaf *Het glansspoelmiddelverbruik instellen*. |
| Er zitten roestvlekken op het vaatwerk. | De kwaliteit van het roestvrijstalen vaatwerk is onvoldoende. | Zorg dat u alleen vaatwasserbestendig vaatwerk in het apparaat reinigt. |
| | Het water heeft een hoog zoutgehalte. | Pas het zoutverbruik aan. Zie paragraaf *Het zoutverbruik instellen*. |
| | De dop van het zoutreservoir is niet juist gesloten. | Zorg dat de dop van het zoutreservoir goed is aangedraaid. |
| | Gemorst zout tijdens het vullen van het zoutreservoir is niet onmiddellijk verwijderd. | Zorg dat u gemorst zout onmiddellijk verwijdert en draai een volledig programma om corrosie te voorkomen. |
| | Er is een probleem met de aarding van de netvoeding. | Neem contact op met een erkende elektricien. |

**FOUTCODES**

In geval van een storing in het apparaat knipperen de start/pauze-knop of één of meer programmastapindicatoren.

| Fout | Start/pauze-knop | Wassen | Drogen | Einde | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Overloop/lekkage | - | Knip-peren | - | Knip-peren | Tijdens normale werking wordt uitsluitend lekkage weergegeven. |
| Het afvoeren duurt te lang | Knipperen | - | - | Knip-peren | |
| Debietmeter-impulsen aanwezig | - | - | - | Knip-peren | |
| Debietmeter-impulsen afwezig | - | Knip-peren | - | - | Tijdens normale werking wordt deze fout niet weergegeven. |
| Leeg niveau | Knipperen | - | - | - | |
| Het bijvullen duurt te lang | Knipperen | - | - | - | |
| NTC ca/cc | Knipperen | Knip-peren | - | - | |
| Oververhitting | Knipperen | - | Knip-peren | - | |
| Verwarmen niet gelukt | - | Knip-peren | Knip-peren | - | Tijdens normale werking wordt deze fout uitsluitend aan het einde van een programma weergegeven. |

| Fout | Start/pauze-knop | Wassen | Drogen | Einde | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter voor zout verkeerd ingesteld | Knipperen | Knip-peren | - | Knip-peren | Tijdens normale werking wordt deze fout niet weergegeven. |
| CK-parameters | Knipperen | Knip-peren | Knip-peren | Knip-peren | |
| Hoge spanning | Knipperen | Knip-peren | Knip-peren | - | |
| Lage spanning | - | Knip-peren | Knip-peren | Knip-peren | |

- Laat om risico's te voorkomen dit apparaat uitsluitend door een erkende servicedienst installeren en repareren. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door onbevoegde personen uitgevoerde installatie- of reparatiewerkzaamheden.
- Uitsluitend hiertoe bevoegde technici mogen reparatiewerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren. Maak bij het vervangen van onderdelen gebruik van originele reserveonderdelen.
- Verkeerd uitgevoerde reparaties of gebruik van niet originele reserveonderdelen kan schade veroorzaken en vormt een risico voor de gebruiker.
- U vindt de contactgegevens voor de klantenservice op de achterzijde van dit document.
- U kunt reserveonderdelen voor uw model gedurende een periode van minimaal 10 jaar bij de klantenservice bestellen. Deze periode begint op de datum waarop het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte op de markt is gekomen.

# 10 Algemene service- en garantievoorwaarden

**5 jaar Inventum garantie!**

1. Op alle producten van Inventum krijg je als consument standaard 5 jaar volledige fabrieksgarantie.
2. Binnen deze periode wordt een defect product of onderdeel dat de normale werking van het product of onderdeel onmogelijk maakt altijd zonder kosten gerepareerd of, als reparatie niet mogelijk is en/of het probleem niet oplost, vervangen (door hetzelfde of een gelijkwaardig product). Inventum zal dit beoordelen.
3. Om een claim onder de 5 jaar Inventum garantie in te dienen, moet u binnen twee maanden na het ontdekken van de fout of het defect het product aan de winkel waar u dit heeft gekocht retourneren of contact opnemen met de klantenservice van Inventum door middel van het formulier via *'https://www.inventum.eu/service'*.
4. De garantieperiode gaat in op de datum van het originele aankoopbewijs van het product.
5. Om gebruik te kunnen maken van de garantie, moet u altijd een kopie van het originele aankoopbewijs met het serviceverzoek meesturen en het originele aankoopbewijs aan de servicemonteur laten zien.
6. De 5 jaar garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van producten van Inventum binnen Nederland.

**Uitgesloten van garantie**

1. De 5 jaar Inventum garantie geldt niet in geval van normale slijtage, verbruiksartikelen, verkeerd gebruik, onvoldoende of incorrect onderhoud, incorrect en/of ondeskundige montage en installatie van het apparaat, door onbevoegde derden uitgevoerde reparaties, zakelijk of commercieel gebruik, ontbrekend serienummer, door een externe oorzaak ontstane schade. Deze opsomming is niet volledig.
2. B-keuze producten en producten die in een showroom ingebouwd zijn geweest, vallen niet onder de 5 jaar Inventum garantie. Alle optische schade, zoals deuken, krassen en lichte sporen van gebruik, vallen onder geen enkele vorm van garantie.

**Storingen van producten van Inventum rapporteren**

1. Fouten of defecten bij producten van Inventum kunnen worden gerapporteerd door gebruikmaking van het serviceverzoekformulier op de website *'https://www.inventum.eu/service'* of via de verkoper van het product.
2. Een kopie van het originele aankoopbewijs moet bij het verzoek worden ingesloten.
3. De serviceafdeling van Inventum bepaalt op basis van het verzoek en het verkoopbewijs of het product wordt gerepareerd of vervangen.

**Van belang om te weten**

- Zonder voorafgaande mededeling gestuurde producten worden niet geaccepteerd. Naar aanleiding van de mededeling zal Inventum u laten weten of garantie van toepassing is en of u het product moet retourneren.
- Vervanging of reparatie van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
- Producten die voor vervanging of reparatie in aanmerking komen, moeten leeg en schoon zijn.

Breng voor een uitgebreide uitleg van de garantievoorwaarden en hiervan uitgesloten artikelen een bezoek aan de website van Inventum *'https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden'*

Deze algemene garantie- en servicevoorwaarden zijn van toepassing op producten van het merk Inventum die na 27 april 2022 zijn aangekocht en bedoeld zijn voor gebruik binnen Nederland.

Voor producten van Inventum die buiten Nederland maar wel binnen een lidstaat van de EU worden gebruikt, gelden de garantievoorwaarden van het desbetreffende land. Inventum biedt uitsluitend garantie en service door een witgoedmonteur in Nederland.

Als consument heeft u recht op een goed werkend product. Raakt het product sneller dan u mag verwachten defect? Dan betekent dit dat het product niet aan de eisen voldoet. In dat geval biedt de wet u als koper een aantal rechtsmiddelen om u te beschermen. Deze wettelijke bescherming wordt niet beïnvloed door de bovenstaande door Inventum geboden commerciële garantie op producten van Inventum die binnen Nederland worden gebruikt.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Nederland.**

# Contents


1 Introduction....31
2 Safety....31
3 Technical data....37
4 Description....38
5 Installation....40
6 Operation....42
7 Cleaning and maintenance....47
8 Extra information....49
9 Troubleshooting....50
10 General terms and conditions of service and warranty....52


## 1 Introduction

### HOW TO USE THIS DOCUMENT

1. Read this document completely. Make sure that you know and understand all the instructions.
2. Obey the safety instructions to prevent injury and/or damage to the appliance and its surroundings.
3. Do the procedures completely and in the given sequence.
4. Keep this document in a safe area for future use. This document is a part of the appliance.

### SYMBOLS USED IN THIS DOCUMENT

| Safety symbol | Function | Description |
|---|---|---|
| | Warning | "Warning" means that injury or death is possible if you do not obey the instructions. |
| | Caution | "Caution" means that damage to the appliance is possible if you do not obey the instructions. |
| | Note | "Note" is used to give additional information. |
| | Risk of electric shock | There is a risk of electric shock. |
| | Risk of fire | There is a risk of fire or flammable objects. |

## 2 Safety

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Fully read the instruction manual prior to using the appliance.
- Carefully store the instruction manual for future reference.

- Only use this appliance for the purposes described in the instruction manual. If the appliance is used for other purposes the full responsibility of any consequences lies with the user. Any damages to the appliance or other products are not covered by the warranty.
- If the safety instructions and warnings are not observed, the manufacturer cannot be held liable for any resulting damage.
- Make sure that the appliance is placed out of reach of children. Children are not always able to understand potential risks. Teach children how to handle electrical appliances in a responsible way.
- **Caution:** This appliance cannot be used by children from 0 to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and the mains cable out of reach of children younger than 8 years.
- Children are not allowed to perform cleaning and maintenance.
- Do not let children play with the appliance.

## DELIVERY

- The packaging protects the appliance from damage that could occur during transport. The packaging is recyclable. The use of recycled material reduces the consumption of raw materials and decreases the production of waste.
- **Caution:** Do a check for damage to the packaging or the appliance that resulted during transportation. Do not use a damaged appliance. Contact your supplier.
- Dispose of the packaging materials according to local regulations.

- **Warning:** Keep the packaging material out of reach from children. Danger of suffocation.

## INSTALLATION

- **Caution:** This appliance should be installed and repaired by an authorized service only. Installation done by another party is not covered by the warranty.
- Place and connect the appliance according to the installation regulations.
- **Caution:**
  - Risk of electric shock
  - Make sure that the appliance is not plugged in during placement.
- **Caution:** Check whether the indoor electrical fuse system is connected according to the regulations.
- **Caution:** All electrical connections must match the values of the rating plate.
- **Caution:**
  - Risk of electric shock
  - If the mains cable is damaged, it can only be replaced by the service organizations of the manufacturer or equivalent qualified persons.
- **Caution:**
  - Risk of electric shock
  - Make sure that the appliance is not placed on the mains cable.
- **Caution:**
  - Risk of fire
  - Do not use an extension cable or a multiple socket for the connection. The mains plug must be easily accessible after installing the appliance.

- Do not excessively bend the water inlet and drain hoses or the mains cable during installation. Make sure that the water inlet and drain hoses or the mains cable do not become stuck.
- After installing the appliance, make sure that you run the appliance without dishes for the first time.

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR OPERATION

- This appliance is intended to use in a domestic environment. Using the appliance in a commercial environment is not covered by the warranty.
- For safety reasons, only use accessories and spare parts from the manufacturer that are suitable for your appliance.
- This appliance must be grounded, this prevents the risk of electric shock in the event of an error or fault. The appliance has a grounded mains cable and mains plug. Only connect the mains plug to a grounded mains socket that is installed according to local electrical regulations.
- Incorrectly connecting the mains cable can result in a life threatening situation. In case of doubt, contact a qualified electrician or service technician.
- Do not make changes to the mains plug. If the mains plug does not fit into the mains socket, contact a qualified electrician.
- **Caution:** Do not place heavy objects on the opened door of the appliance.
- Do not stand on the opened door of the appliance. The appliance can fall over which can result into damage to the appliance.
- **Warning:** Do not put any chemical dissolving agents such as solvents in the appliance. There is a risk of explosion.
- Do not clean unsuitable plastic dishes in the appliance. Only dishes that are heat-resistant can be cleaned in the appliance.

- **Caution:** Only use detergent, rinse aid and salt that is intended for dishwashers. The manufacturer will not be responsible for any damage resulting from using unsuitable products.
- **Caution:** Keep detergent and rinse aid out of reach of children.
- **Caution:** Keep children away from the appliance when the door is open. There can be cleaning agent present in the appliance. When cleaning agent is swallowed, immediately consult a doctor and take the packaging.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline and can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes. Keep children and pets away from the appliance when the door is open. Check that the detergent reservoir is empty after completion of the wash cycle.
- **Caution:** Keep the door closed. You can fall.
- Avoid contact between the cleaning agent and your skin and eyes.
- Make sure that all loose components in the appliance are fitted correctly.
- **Caution:** Do not open the door of the appliance during operation. Hot water can come out.
- Do not use the appliance for any other purpose than washing dishes.
- Only use the appliance in a frost free room.
- Remove the door or deactivate the lock when disposing of the appliance. Make sure that children cannot lock themselves in an old appliance.
- Make sure that the detergent reservoir is empty at the end of a wash cycle.
- Make sure that you fill the salt and rinse aid reservoir before first use and when the indicators are on.

- Make sure that you set the salt consumption before use.
- **Caution:**
  - Risk of electric shock
  - Make sure that you disconnect the appliance and switch off the water tap before cleaning or performing repairs. Remove the mains plug from the mains socket. Always pull the mains plug when you disconnect the appliance. Do not pull the mains cable.
- **Caution:** Make sure that knives and other sharp items of cutlery are placed facing down in the cutlery basket or are placed horizontally in the upper basket or the cutlery drawer.
- **Caution:** Do not put any items in the appliance that are not suitable for dishwashing:
  - Cigarette ashes, candle leftovers, polish, paint, chemical substances, iron-alloy materials;
  - Forks, spoons and knives with a wooden, bone, ivory or nacre-coated handle, glued items, or items soiled with abrasive, acidic or base chemicals;
  - Temperature-sensitive plastic, copper or tin-coated containers;
  - Aluminium or silver items;
  - Delicate glasses, ornamental printed porcelain, crystal items, adhered cutlery, lead crystal glasses, cutting boards or synthetic fibred items;
  - Absorbent items, such as sponges or kitchen rugs.
- Make sure that you purchase dishwasher-safe kitchenware.
- Do not fill a basket above the capacity. The manufacturer will not be responsible for damage to the appliance caused by movement of a basket.
- **Caution:** Do not drink the water from the appliance. The water is not suitable for consumption.

- **Caution:** Malfunctions of the appliance must be repaired by a qualified service technician. Repairs that are performed by other persons are not covered by the warranty.
- **Note:** Do not operate the appliance at a low voltage. This can cause a declined performance.
- **Caution:** Disconnect the mains plug and close the water tap when you do not use the appliance.
- When you do not use the appliance, leave the door slightly open to prevent odours. You can select a program with a drying option to remove water droplets inside the appliance.
- When the appliance is located in a room where it might freeze, make sure that you close the tap, disconnect the water inlet hose and drain the water inside the appliance.

## 3 Technical data

GENERAL SPECIFICATIONS

**Note:**
Scan the QR code on the rating plate to access information about the model in the product database.

| Item | Specification |
|---|---|
| Freestanding | Yes |
| Color of control panel | White |
| Number of spray arms | 2 |
| Upper basket height adjustable | Yes |
| Maximum amount of place settings | 13 |
| Half-load option | Yes |
| Timer [hours] | 3-6-9 |
| Type of display | Buttons |
| Aquastop | Yes |
| Type of drying system | Active |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Item | Specification |
|---|---|
| Net weight [kg] | 42.7 |
| Gross weight [kg] | 42.9 |
| Total power consumption [W] | 1900 |
| Heating power [W] | 1800 |
| Rated voltage [V] / frequency [Hz] | 220-240 / 50 |
| Water supply pressure [MPa] | 0.03 (0.3 bar) - 1 (10 bar) |
| Current [A] | 10 |
| Length of mains cable [m] | 1.65 |
| Type of mains plug | EU/TR |
| Type of supply hose connection | 3/4 inch, inner thread |
| Position of supply hose | Right rear |
| Length of supply hose [m] | 1.70 |
| Position of outlet hose | Right rear |
| Length of outlet hose [m] | 2.00 |

# 4 Description

### INTENDED USE

The appliance is intended to wash dishes.
Do not use the appliance for any other purpose than described in this document.

### FREESTANDING DISHWASHER

*(Figure 1)*

A Control panel
B Upper basket
C Lower basket
D Rating plate
E Detergent and rinse aid reservoir
F Cutlery basket
G Salt reservoir
H Filters
I Lower spray arm
J Upper spray arm

| Item | Function |
|---|---|
| Control panel | Refer to section *Control panel*. |
| Upper basket | Refer to section *Loading the appliance*. |
| Lower basket | Refer to section *Loading the appliance*. |
| Rating plate | To show the specifications of the appliance. |
| Detergent and rinse aid reservoir | To hold the detergent and rinse aid. |
| Cutlery basket | Refer to section *Loading the appliance*. |
| Salt reservoir | To hold the salt. |
| Filters | To keep the appliance free from contamination. |
| Lower spray arm | To clean the dishes in the lower basket. |
| Upper spray arm | To clean the dishes in the upper basket. |

## CONTROL PANEL

*(Figure 2)*

A On/off button
B Program selector button
C Programs
D Half-load button
E Salt indicator
F Program-step indicators
G Start/pause button
H Child-lock indicator
I Rinse aid indicator
J Timer button
K Energy save button

| Item | Function |
|---|---|
| On/off button | To start or stop the appliance. |
| Program selector button | To select a program. |
| Programs | To show an overview of the available programs. Refer to section *Programs*. |
| Half-load button | To decrease the duration of the selected program. This decreases energy and water consumption. |
| Salt indicator | To show that the level of salt is low. The indicator is on when the salt reservoir is almost empty. |
| Program-step indicators | To show which step of the program is active. |
| Start/pause button | To start or pause a program. |
| Child-lock indicator | To show that the child lock is activated. |
| Rinse aid indicator | To show that the level of rinse aid is low. The indicator is on when the rinse aid reservoir is almost empty. |
| Timer button | To delay the start of a program. |
| Energy save button | To decrease energy consumption. The appliance operates at a lower temperature to save energy. The door of the appliance opens at the end of the program to increase the drying efficiency and save energy. |

| Program-step indicator | Description |
|---|---|
| | Washing: the appliance is washing. |
| | Drying: the appliance is drying. |
| | End: the appliance is ready. |

### PROGRAMS

| Icon | Name | Description | Time [min.] | Elec. consumption [kWh/cycle] | Water consumption [l/cycle] |
|---|---|---|---|---|---|
| eco | Eco | Daily program for normally soiled dishes. The program takes longer, but uses less water and slowly heats for lower energy consumption. | 205 | 0.824 | 12.0 |
| 50 | Quick '50 | Short program for normally soiled dishes. | 50 | 1.10 | 12.0 |
| | Intensive | Program for heavily soiled dishes. | 117 | 1.70 | 17.2 |

- The program duration can change based on the amount of dishes, the water temperature, the ambient temperature and selected additional functions.
- The eco program is suitable to clean normally soiled dishes. It is the most efficient program because of the combined energy and water consumption and it complies with the EU ecodesign legislation.

**Note:**
The energy consumption values of the eco program can differ according to regulations 10/16/2010 and 1059/2010. The table complies with regulations 2019/2022 and 2017/2022.

- When the appliance is used according to the instructions of the manufacturer, washing dishes in a household dishwasher usually consumes less energy and water during the use phase compared to hand-washing dishes.
- Short programs do not include drying.
- Only use powder detergent when you choose a short program.
- To assist drying, we recommend opening the door 15 cm after a cycle is complete.

## 5 Installation

### POSITIONING THE APPLIANCE

- Read the warning texts on the packaging before removing the packaging and positioning the appliance.
- Leave some space around the appliance for easy cleaning.
- Do not place the appliance on the mains cable.
- When determining the place of the appliance, make sure that you choose a place where you can easily load and unload it.
- Do not place the appliance in a location where the room temperature can be below 0°C.
- Place the appliance close to a water tap or drain and mains socket. Keep in mind that the connections will not be changed when they are made.
- Do not hold the appliance at the door or control panel to move it.
- **Caution:** Make sure that the water inlet and outlet hoses do not get stuck while placing the appliance.
- Place the appliance in a safe and level location.
- Do not place the appliance close to a refrigerator.
- Make sure that the appliance is level and balanced by adjusting the feet. When the appliance is placed correctly the door opens and closes easily.

### WATER CONNECTION

- Make sure that the indoor plumbing is suitable for installing the appliance.

- Install a filter at the water supply to avoid damage to the appliance due to contamination from the water (sand, clay, rust, etc.).
- **Warning:** Use the new water inlet hose supplied with the appliance.
- **Warning:** Before making the connection, run water through the hose.
- The appliance must be connected to the water mains using the newly supplied hose sets. Do not reuse old hose sets.
- **Warning:** Make sure that you connect the water inlet hose directly to the water tap. The pressure of the water tap must be a minimum of 0,03 MPa and a maximum of 1 MPa. Install a pressure relief valve if the pressure is more than 1 MPa.
- **Caution:** After connecting the appliance, open the water tap completely and do a check for leaks.
- **Caution:** The appliance is supplied with a double-walled aquastop. The system automatically cuts off the water supply if the water inlet hose is leaking and the space between the walls is filled with water. Do not cut into the aquastop and make sure that the aquastop does not get twisted or stuck.
- **Note:** Do not use a drain hose that is longer than 4 meter. As a result, dishes can remain dirty. The manufacturer will not accept responsibility.
- Keep the mark on the appliance in mind. If the appliance is marked '25', it means that the water temperature of the cold water can be maximum 25°C.

**ELECTRICAL CONNECTION**

- **Warning:** Make sure that the mains plug of the appliance is connected to a grounded mains socket. The manufacturer is not responsible for damage resulting from using the appliance with a mains socket that is not grounded. Only an authorized electrician can install a grounded mains socket, if not available.
- Make sure that the voltage and the frequency values for the current correspond to the values of the rating plate.
- **Warning:** The electrical system in your home must be supplied with a 10-16 Amp fuse. The appliance is designed for connecting to 220-240 V ~50Hz.
- Do not connect the appliance during placement.
- **Caution:** Use the provided mains plug.
- The mains cable of the appliance must only be replaced by an authorized service or an authorized electrician. Failure to do so can lead to accidents.
- **Caution:** For safety reasons, make sure that you disconnect the mains plug when a program has finished. Do not disconnect the mains plug when your hands are wet. This can result in electric shock.
- **Caution:** Always pull the mains plug when you disconnect the appliance. Do not pull the mains cable.
- **Warning:** The appliance is set to operate at 220-240V. Connect a 110/220V and 3000W transformer between the electrical connection if the mains supply is 110V.

### INSTALLING THE APPLIANCE UNDER A WORKTOP

**Warning:**
The worktop must be stable.

**Caution:**
Make sure that the wiring and plumbing is suitable for installing the appliance under a worktop.

**Caution:**
Make sure that there is enough space under the worktop to install the appliance.

#### Preparing the appliance

In order to install the appliance under a worktop, the top panel must be removed.

1. Remove the screws at the rear of the top panel. *(Figure 3)*
2. Push the panel rearwards for approximately 1 cm.
3. Lift the panel to remove it.

#### Installing the appliance

1. Adjust the feet to align the appliance with the worktop. *(Figure 4)*

   Make sure that the appliance is level.

2. Push the appliance in the correct position. Refer to the dimensions in the figure. *(Figure 5)*

**Caution:**
Be careful not to crush or bend the hoses during positioning of the appliance.

**Note:**
The minimum height A (820 mm) is suitable for appliances that do not have a felt layer on top.
The minimum height B (830 mm) is suitable for appliances that have a felt layer on top and have a second basket.

### CONNECTING THE APPLIANCE

1. Connect the drain hose directly to the drain hole or to the siphon. The connection must have a minimum height of 50 cm and a maximum height of 110 cm. Refer to the figure. *(Figure 6)*
2. Do not let the drain hose hang lower than the appliance. Refer to the figure. *(Figure 7)*

## 6 Operation

### PREPARING FOR OPERATION

1. Do a check if the electricity and the water supply connections of the appliance match the values indicated in the installation instructions.
2. Remove all packaging material inside the appliance.
3. Fill the salt reservoir. Refer to section *Filling the salt reservoir*.
4. Fill the rinse aid reservoir. Refer to section *Filling the rinse aid reservoir*.

### FILLING THE SALT RESERVOIR

For a good result the appliance needs soft (less calcareous) water. Salt is used to soften the water and it prevents white lime residues on your dishes and the interior of the appliance.

**Caution:**
Only use salt that is suitable for a dishwasher. Do not use table salt.

**Note:**
Fill the salt reservoir when the salt indicator on the control panel is on.

1. Remove the lower basket.
2. Turn the cap (A) of the salt reservoir counter-clockwise to remove it. *(Figure 8)*
3. Fill the salt reservoir with water. *(Figure 9)*

**Note:**
You only have to fill the salt reservoir with water before first use of the appliance.

4. Put a funnel in the opening of the salt reservoir.
5. Fill the reservoir with salt until the overflow level. *(Figure 10)*
6. Install the cap of the salt reservoir.

**Caution:**
Remove any spilled salt immediately and run a full program to prevent corrosion of the appliance.

## SETTING THE LEVEL OF SALT CONSUMPTION

The salt consumption of the appliance depends on the level of water hardness.
Set the level of salt consumption according to the information in section *Water hardness level settings (salt consumption)*.

**Note:**
Contact your local water company to verify the level of water hardness in your area.

**Note:**
As a default, the level of water hardness of the appliance is set to level 3.

1. Start the appliance. Refer to section *Starting the appliance*.
2. Push the up button on the program selector button for 3 seconds.
3. Hold the up button until all indicators on the control panel flash once. After that the program-step indicators show the latest set level of water hardness.
4. Push the up button or the down button on the program selector button to change the level of water hardness.
5. Push the on/off button to switch off the appliance and confirm the setting.

## FILLING THE DETERGENT RESERVOIR

**Warning:**
Store detergent out of reach of children in a cool and dry place.

**Caution:**
Only use detergent that is suitable for dishwashers.

**Caution:**
Do not put a detergent tablet in the cutlery basket, only use the detergent reservoir.

**Note:**
Detergent is available in powder, gel and tablets and is also available as a combined product (with salt and/or rinse aid). Combined products only produce sufficient results under certain conditions. Observe the instructions of the packaging.

1. Make sure that you fill the detergent reservoir before you start the appliance.
2. Push the latch (A) to open the detergent reservoir. *(Figure 11)*
3. Fill the reservoir (B) with detergent: *(Figure 12)*
   a. Use 25 grams of detergent for heavily soiled dishes.
   b. Use 15 grams of detergent for lightly soiled dishes.

**Caution:**
The detergent reservoir has a capacity of 40 grams. Do not overfill the detergent reservoir. This can result in poorly dissolving detergent and damage to your glassware.

4. Close the detergent reservoir.
5. Push the tablet detergent button if you use a combined product.
6. Select a program.
7. Close the door.

## FILLING THE RINSE AID RESERVOIR

Rinse aid is used to prevent traces of water droplets on clean dishes and increases drying performance.

**Caution:**
Only use rinse aid that is suitable for dishwashers.

**Note:**
Fill the rinse aid reservoir when the rinse aid indicator on the control panel is on.

1. Open the rinse aid reservoir (A). *(Figure 13)*
2. Fill the reservoir (B) with rinse aid until the MAX level. *(Figure 14)*

**Caution:**
Remove any spilled rinse aid immediately. Spilled rinse aid can form extreme foam which can cause leaks.

## SETTING THE LEVEL OF RINSE AID CONSUMPTION

When water stains form on your dishes after a wash cycle, you have to increase the level of rinse aid consumption. When blue stains form on your dishes after a wash cycle, you have to decrease the level of rinse aid consumption. Set the level of rinse aid consumption according to the information in section *Rinse aid consumption settings*.

**Note:**
As a default, the level of rinse aid consumption of the appliance is set to level 4.

1. Start the appliance. Refer to section *Starting the appliance*.
2. Push the up button on the program selector button for 5 seconds.
3. Hold the up button until all indicators on the control panel flash twice. After that the program-step indicators show the latest set level of rinse aid consumption.

4. Push the up button or the down button to change the level of rinse aid consumption.
5. Push the on/off button to switch off the appliance and to confirm the setting.

## LOADING THE APPLIANCE

Correctly placing dishes into the appliance has a positive effect on the energy consumption and the washing and drying performance of your appliance.
You can place dishes in the cutlery basket, the upper basket and the lower basket.

**Caution:**
Make sure that you load the appliance in such a way that the dishes do not block the upper and lower spray arm. If the spray arms are blocked they cannot spin during washing.

**Caution:**
Make sure that you load the appliance in such a way that the dishes do not block the latch of the detergent reservoir. If the detergent reservoir is blocked, it cannot open during washing.

**Note:**
Make sure that you rinse the dishes before loading the appliance.

**Note:**
Do not overload the baskets or load dishes in the wrong basket.

### Loading the cutlery basket

The cutlery basket is designed for loading cutlery.

**Warning:**
Place sharp items of cutlery, such as knives and forks, face down in the cutlery basket to prevent injury.

**Caution:**
Make sure that there are no items of cutlery sticking out of the bottom of the basket.

1. Place the cutlery piece by piece in a compartment of the cutlery basket to make sure that the spray arms can reach all items. *(Figure 15)*

### Loading the upper basket

The upper basket is designed for loading cups and saucers, small bowls and glasses. You can adjust the height of the racks of the upper basket to create more space.
1. If necessary, adjust the height of the racks of the upper basket. Refer to section *Adjusting the height of the racks of the upper basket*.
2. Place the dishes in the upper basket. *(Figure 16)*
3. Make sure that you place wine glasses and long-stem glasses against the edge of the basket, rack or glass supporter wire.

**Caution:**
Do not place wine glasses and long-stem glasses against other items to prevent damage to the glasses.

4. Place long, small cooking utensils, such as wooden spoons, in the middle of the upper basket.

### Loading the lower basket

The lower basket is designed for loading pots with long handles, pans, lids, plates and salad bowls. The lower basket also has space for the cutlery basket.

1. Place the dishes correctly in the lower basket. *(Figure 17)*
2. Do not place the dishes incorrectly in the lower basket. *(Figure 18)*

### ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER BASKET

The complete upper basket can be moved to create more space in the upper basket or in the lower basket. When the upper basket is in the upper position, you can place large items, such as pots and large plates, in the lower basket. When the upper basket is in the lower position, you can place large plates in the upper basket.

1. Open the latch (A) on both guiding rails. *(Figure 19)*
2. Remove the basket from the guiding rails.
3. Put the runners in the guiding rails: *(Figure 20)*
   a. Put the upper runners (B) in the guiding rails to put the basket in the lower position.
   b. Put the lower runners (C) in the guiding rails to put the basket in the upper position.
4. Push the basket back in the guiding rails.
5. Close the latch on both guiding rails.

### ADJUSTING THE HEIGHT OF THE RACKS OF THE UPPER BASKET

The racks can be moved up to create more space in the upper basket, for example to place different-sized glasses under the racks or to place cutlery items on the racks.

1. Move the racks (A) up or down. *(Figure 21)*

### STARTING THE APPLIANCE

1. Push the on/off button to start the appliance. The indicator on the on/off button goes on.

### CHOOSING A PROGRAM

**Note:**
For an overview of the programs, refer to section *Programs*.

1. Use the program selector button to choose a program. The indicator for the program comes on.
2. Use the timer button to delay the start time of the program. Refer to section *Delaying the program*.
3. Use the half-load button to add the half-load option to the selected program.

**Note:**
If the half-load option is not compatible with the selected program, a buzzer sounds.

4. If necessary, cancel the half-load option by pushing the half-load button again until the corresponding indicator goes off.
5. Push the start/pause button to start the program.

### CHANGING THE PROGRAM

You can change the program while the appliance is running.
1. Push the start/pause button.
2. Wait until the program stops.
3. Use the program selector button to choose another program.
4. Push the start/pause button.

   The newly selected program will resume the course of the previously selected program.

### DELAYING THE PROGRAM

**Note:**
The start time of a program can be delayed for 3, 6, or 9 hours.

1. Push the timer button to delay the start time of a program. Every time you push the button, the indicator for the next delay interval goes on.
2. Push the timer button again to increase the delay of the start time or to cancel the timer.
3. Push the start/pause button to activate the timer.

   The program will start when the timer has finished.

### RESETTING THE PROGRAM

You can reset the program while the appliance is running.

1. Push and hold the start/pause button for 3 seconds. The program-step indicator for End flashes.

   The water inside the appliance drains in about 30 seconds.
2. Wait until the program-step for End comes on.
3. Push the on/off button to cancel the program.

### ACTIVATING AND DEACTIVATING THE CHILD LOCK

**Note:**
When the child lock is activated, you cannot operate the buttons. When you push a button, the child-lock indicator flashes once.

**Activating the child lock**

1. Push the energy save button and the timer button simultaneously for 3 seconds to activate the child lock. The child-lock indicator goes on.

**Deactivating the child lock**

1. Push the energy save button and the timer button simultaneously for 3 seconds to deactivate the child lock. The child-lock indicator goes off.

### STOPPING THE APPLIANCE

**Note:**
The appliance is silent for 40 to 45 minutes during the drying process.

1. Wait until the program has finished and the program-step indicator for End comes on.
2. Push the on/off button to switch off the appliance.

   You can slightly open the door of the appliance after you switch it off in order to decrease the drying time.
3. Wait a few minutes before you unload the appliance. The dishes are very hot and can break.

## 7 Cleaning and maintenance

### CLEANING THE APPLIANCE

**Caution:**
Make sure that the appliance is off.

**Note:**
If you clean the appliance regularly, it will improve the service life.

1. Clean the outside of the appliance. Use a damp cloth.
2. Clean the seals of the door. Use a soft cloth.
3. Clean the inside of the appliance in case of high contamination:
   a. Fill the detergent reservoir with a special cleaning agent for dishwashers.
   b. Select a program with a high temperature.
   c. Start the program.

## CLEANING THE FILTERS

The filter system of the appliance consists of three components: the main filter, the micro filter and the sieve. Clean the filters weekly.

**Warning:**
Do not use the appliance without the filter system.

**Note:**
Clean filters make sure that your appliance functions correctly.

1. Remove the lower basket.
2. Turn the main filter (A) counter-clockwise to remove it. *(Figure 22)*

**Note:**
The micro filter is attached to the main filter.

3. Remove the main filter (A) from the micro filter (B). *(Figure 23)*
4. Remove the sieve (C). *(Figure 24)*
5. Clean the main filter, the micro filter and the sieve. Use warm water and a dishwasing brush.
6. Install the sieve.
7. Install the main filter into the micro filter. Make sure that the markers are aligned.
8. Install the main filter into the sieve.
9. Turn the main filter clockwise to fasten it. *(Figure 25)*

**Caution:**
Make sure that the filters are placed correctly. Incorrect placement of the filters affects the maximum performance of the appliance.

## CLEANING THE SPRAY ARMS

1. Remove the upper and lower basket.
2. Remove the nut (A). *(Figure 26)*
3. Remove the upper spray arm (B).
4. Pull the lower spray arm (C) upwards to remove it.
5. Clean the spray arms. Use warm water.
6. Install the lower spray arm (C). *(Figure 27)*
7. Install the upper spray arm (B).
8. Tighten the nut (A).

### CLEANING THE PUMP

Food residue or foreign objects that were not captured by the filters can cause the waste water pump to block. The rinsing water level will be above the filter. Clean the pump to remove the blockage.

**Warning:**
Broken glass or sharp objects can cause injuries.

1. Make sure that the appliance is disconnected.
2. Remove the lower basket.
3. Remove the filters. Refer to section *Cleaning the filters*.
4. Remove the excess water. Use a sponge or cloth.
5. Push down the cover of the drainage pump in direction 1. *(Figure 28)*
6. Lift the cover of the drainage pump upwards in direction 2.
7. Remove the blockage and check the impeller of the drainage pump.
8. Push the cover of the drainage pump in direction 3 until you hear a click. Make sure that the cover fits into the channels. *(Figure 29)*
9. Install the filters.
10. Install the baskets.

# 8 Extra information

### WATER HARDNESS LEVEL SETTINGS (SALT CONSUMPTION)

| Level | German hardness [dH] | French hardness [dF] | British hardness [dE] | Indicator on |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 0-9 | 0-6 | Program-step indicator Wash |
| 2 | 6-11 | 10-20 | 7-14 | Program-step indicator Dry |
| 3 | 12-17 | 21-30 | 15-21 | Program-step indicator End |
| 4 | 18-22 | 31-40 | 22-28 | Program-step indicators Wash and Dry |
| 5 | 23-34 | 41-60 | 29-42 | Program-step indicators Wash and End |
| 6 | 35-50 | 61-90 | 43-63 | Program-step indicators Dry and End |

### RINSE AID CONSUMPTION SETTINGS

| Level | Number of rinse aid doses that is dispensed | Indicator on |
|---|---|---|
| 1 | Rinse aid not dispensed | Program-step indicator Wash |
| 2 | 1 dose | Program-step indicator Dry |
| 3 | 2 doses | Program-step indicator End |
| 4 | 3 doses | Program-step indicators Wash and Dry |
| 5 | 4 doses | Program-step indicators Wash and End |

# 9 Troubleshooting

### GENERAL TROUBLESHOOTING PROCEDURE

1. Try to find a solution for the problem with the help of the troubleshooting table and the fault codes.
2. If you cannot find a solution for the problem, reset the appliance. Refer to section *Resetting the program*.
3. If the fault code keeps re-occuring, contact the Inventum-servicedienst.

### TROUBLESHOOTING TABLE

| Problem | Possible cause | Possible solution |
|---|---|---|
| The program does not start. | The mains plug is not connected. | Connect the mains plug. |
| | There is a problem with the fuse. | Do a check on the fuse box. |
| | There is no water supply. | Open the water tap. |
| | The door of the appliance is open. | Close the door. |
| | The appliance is switched off. | Start the appliance. Refer to section *Starting the appliance*. |
| | The water inlet hose and filters are clogged. | Make sure that the water inlet hose and the filters are not clogged. |
| The detergent reservoir contains detergent residues. | The detergent reservoir is filled while the reservoir was still damp. | Make sure that you fill the detergent reservoir when it is dry. |
| The appliance contains water when the program is finished. | The drain hose is clogged or twisted. | • Make sure that the drain hose is not clogged.<br>• Make sure that the drain hose is not twisted. |
| | The filters are clogged. | Clean the filters. Refer to section *Cleaning the filters*. |
| | The program has not finished. | Wait until the program is finished. A buzzer sounds five times and the ready indicator is on when a program is finished. |
| The appliance stops during a program. | There is a power failure. | Make sure that there is power. |
| | There is a water inlet failure. | Make sure that there is water inlet supply. |
| The appliance makes unusual sounds during a program. | One of the spray arms hits the dishes. | Make sure that you load the appliance correctly. Refer to section *Loading the appliance*. |
| There is food waste left on the dishes. | The appliance is not loaded correctly and the spray arms cannot reach all the dishes. | Make sure that you load the appliance correctly. Refer to section *Loading the appliance*. |
| | The appliance is not loaded correctly. | Make sure that you load the appliance correctly. Refer to section *Loading the appliance*. |
| | The amount of detergent is insufficient. | Make sure that you fill the detergent reservoir with a sufficient amount of detergent. Refer to section *Filling the detergent reservoir*. |
| | The selected program is not suitable for the loaded dishes. | Choose a suitable program. Refer to section *Programs*. |

| Problem | Possible cause | Possible solution |
|---|---|---|
| | One of the spray arms is clogged. | Clean the spray arms. Refer to section *Cleaning the spray arms*. |
| | The filters are clogged. | Clean the filters. Refer to section *Cleaning the filters*. |
| | The filters are not placed correctly. | Make sure that you correctly place the filters. |
| | The water drain pump is clogged. | Make sure that the water drain pump is not clogged. |
| There are white stains on the dishes. | The amount of detergent is insufficient. | Make sure that you fill the detergent reservoir with a sufficient amount of detergent. Refer to section *Filling the detergent reservoir*. |
| | The level of rinse aid consumption is set too low. | Adjust the level of rinse aid consumption. Refer to section *Setting the level of rinse aid consumption*. |
| | There is a high level of water hardness and no salt is used. | Fill the salt reservoir. Refer to section *Filling the salt reservoir*. |
| | The cap of the salt reservoir is not closed correctly. | Make sure that the cap of the salt reservoir is closed firmly. |
| The dishes are not dry. | The selected program does not include drying. | Choose a program that includes drying. Refer to section *Programs*. |
| | The level of rinse aid consumption is set too low. | Adjust the level of rinse aid consumption. Refer to section *Setting the level of rinse aid consumption*. |
| There are rust stains on the dishes. | The stainless steel quality of the dishes is insufficient. | Make sure that you only clean dishwasher-safe dishes in the appliance. |
| | There is a high level of salt in the water. | Adjust the level of salt consumption. Refer to section *Setting the level of salt consumption*. |
| | The cap of the salt reservoir is not closed correctly. | Make sure that the cap of the salt reservoir is closed firmly. |
| | Any spilled salt during filling of the salt reservoir was not cleaned immediately. | Make sure that you clean any spilled salt immediately and run a full program to prevent corrosion. |
| | There is a problem with the grounding of the mains supply. | Contact an authorized electrician. |

**FAULT CODES**

If the appliance has a fault the start/pause button or one or more of the program-step indicators blink.

| Fault | Start/pause button | Wash | Dry | End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Overflow/Leakage | - | Blink | - | Blink | During normal operation only leakage is shown. |
| Drain time out | Blink | - | - | Blink | |

| Fault | Start/pause button | Wash | Dry | End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Presence flow meter impulses | - | - | - | Blink | |
| Absence flow meter impulses | - | Blink | - | - | During normal operation this fault is not shown. |
| Empty level | Blink | - | - | - | |
| Re-fill time out | Blink | - | - | - | |
| NTC ca/cc | Blink | Blink | - | - | |
| Overheating | Blink | - | Blink | - | |
| Unsuccessful heating | - | Blink | Blink | - | During normal operation this fault is only shown at the end of a program. |
| Parameter set salt incorrect | Blink | Blink | - | Blink | During normal operation this fault is not shown. |
| CK parameters | Blink | Blink | Blink | Blink | |
| High voltage | Blink | Blink | Blink | - | |
| Low voltage | - | Blink | Blink | Blink | |

- This appliance should be installed and repaired by an authorized service only to avoid any risks. The manufacturer cannot be held not liable for damage resulting from installation or repair by unauthorized persons.
- Only authorized technicians are allowed to repair the appliance. Make sure that original spare parts are used when a component has to be replaced.
- Improper repairs or using not original spare parts can cause damage and is a risk for the user.
- You can find the contact information for the customer service on the back of this document.
- You can order original spare parts for your model at the customer service for a minimum period of 10 years. This period starts from the date on which the appliance became available on the market within the European Economic Area.

## 10 General terms and conditions of service and warranty

**5-year Inventum warranty!**

1. Customers enjoy a 5-year full manufacturer's warranty on all Inventum products.
2. Within this period, a defective product or part, which makes normal functioning of the product or part impossible, will always be repaired free of charge or, if repair is not possible and/or does not provide a solution, replaced (by the same or equivalent products). The assessment of this lies with Inventum.
3. In order to make a claim under the 5-year Inventum warranty, you must, within two months after discovering the fault or defect, either return the product to the shop where you bought it, or contact the Inventum customer service department by using the form at *'https://www.inventum.eu/service'*.
4. The warranty period starts from the date stated on the product's original sales receipt.
5. To invoke the warranty, you must always send a copy of the original proof of purchase with the service request and present the original proof of purchase to the service technician.
6. The 5-year warranty applies only to normal domestic use of Inventum products within the Netherlands.

**Warranty exclusions**

1. The 5-year Inventum guarantee does not apply in case of: normal wear and tear, consumables, improper use, insufficient or incorrect maintenance, incorrect and/or inexpert assembly and installation of the appliance, repairs by unauthorized third parties, business or commercial use, missing serial number, damage caused by an external cause. This enumeration is not exhaustive.
2. B-choice products and products that have been built-in in a showroom are not covered by the 5-year Inventum warranty. All optical damage such as dents, scratches and slight traces of use are excluded from any warranty.

**Reporting malfunctions on Inventum products**

1. Faults or defects on Inventum products can be reported by using the service request form on the website *'https://www.inventum.eu/service'* or through the seller of the product.
2. A copy of the original proof of purchase must be included with the request.
3. Inventum's service department determines whether the product will be repaired or replaced, based on the request and the sales receipt.

**Important to know**

- Products sent without prior notification will not be accepted. Further to the notification, you will be informed by Inventum whether a warranty applies and whether you must return the product.
- The replacement or repair of a defective product, or a part thereof, does not lead to an extension of the original warranty period.
- Products eligible for replacement or repair must be emptied and clean.

For a detailed explanation of the warranty conditions and items excluded from them, please visit Inventum's website *'https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden'*

These general warranty and service conditions apply to Inventum brand products purchased after 27th of April 2022 and intended for use within the Netherlands.

For Inventum products used outside the Netherlands, but within a EU Member State, the warranty rules of that country apply. Inventum provides warranty and service by a white goods technician only in the Netherlands.

As a consumer, you are entitled by law to a properly working product. Does the product break down sooner than you might expect? This means that the product is not in conformity. In that case, the law offers you, the buyer, with a number of legal remedies for your protection. This legal protection is not affected by the above commercial warranty given by Inventum on Inventum products used within the Netherlands.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, The Netherlands.**

# Inhaltsverzeichnis


1 Einleitung....54
2 Sicherheit....55
3 Technische Daten....61
4 Beschreibung....62
5 Installation....64
6 Bedienung....66
7 Reinigung und Wartung....72
8 Zusätzliche Informationen....73
9 Fehlerbehebung....74
10 Allgemeine Service- und Garantiebedingungen....77


## 1 Einleitung

### VERWENDUNG DIESES DOKUMENTS

1. Lesen Sie dieses Dokument vollständig durch. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen und kennen.
2. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und/oder Schäden am Gerät und seiner Umgebung zu vermeiden.
3. Führen Sie die Verfahren vollständig und in der angegebenen Reihenfolge durch.
4. Bewahren Sie dieses Dokument für den zukünftigen Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Dieses Dokument ist Teil des Gerätes.

### IN DIESEM DOKUMENT VERWENDETE SYMBOLE

| Sicherheitssymbol | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| | Warnung | "Warnung" bedeutet, dass schwere bis tödliche Verletzung die Folge sein können, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. |
| | Vorsicht | "Vorsicht" bedeutet, dass Schäden am Gerät die Folge sein können, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. |
| | Hinweis | Ein "Hinweis" enthält zusätzliche Informationen. |
| | Gefahr eines Stromschlags | Sonst besteht die Gefahr eines Stromschlags. |
| | Brandgefahr | Es besteht Brandgefahr oder brennbaren Gegenständen. |

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, um es später wiederverwenden zu können.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke. Der Benutzer ist vollständig für alle Folgen verantwortlich, wenn dieses Gerät zu anderen Zwecken verwendet wird. Alle Schäden an dem Gerät oder anderen Produkten unterliegen nicht der Garantie.
- Bei Nichtbeachtung der Sicherheits- und Warnhinweise kann der Hersteller nicht für daraus resultierende Schäden haftbar gemacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät außer Reichweite von Kindern ist. Kinder sind nicht immer in der Lage, mögliche Risiken zu verstehen. Bringen sie Kindern auf Verantwortungsvolle Weise den sicheren Umgang mit elektrischen Geräten bei.
- **Vorsicht:** Dieses Gerät darf nicht durch Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit beeinträchtigten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissen bedient werden, sofern sie überwacht werden oder die Verwendung des Geräts auf sichere Weise betreffend unterwiesen wurden und die entstehenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät spielen.

## LIEFERUNG

- Die Verpackung schützt das Gerät vor Schäden, die während des Transports auftreten können. Die Verpackung ist wiederverwertbar. Die Verwendung von Recyclingmaterial reduziert den Verbrauch von Rohstoffen und verringert das Abfallaufkommen.
- **Vorsicht:** Prüfen Sie die Verpackung oder das Gerät bei Lieferung auf Transportschäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich an den Lieferanten.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial den örtlichen Bestimmungen entsprechend.
- **Warnung:** Halten Sie das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr.

## INSTALLATION

- **Vorsicht:** Das Gerät sollte nur durch einen autorisierten Service installiert und repariert werden. Die Installation durch eine andere Partei ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Das Gerät muss den Installationsvorschriften entsprechend aufgestellt und angeschlossen werden.
- **Vorsicht:**
  - Gefahr eines Stromschlags
  - Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Platzierung nicht eingesteckt ist.
- **Vorsicht:** Prüfen Sie, dass das innere Stromsicherungssystem den Vorschriften entsprechend verbunden ist.
- **Vorsicht:** Alle elektrischen Anschlüsse müssen dem Typenschild entsprechen.

- Vorsicht:
  - Gefahr eines Stromschlags
  - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch die Serviceorganisationen des Herstellers oder entsprechende qualifizierte Personen ausgetauscht werden.
- Vorsicht:
  - Gefahr eines Stromschlags
  - Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Vorsicht:
  - Brandgefahr
  - Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Mehrfachstecker für den Anschluss. Der Netzstecker muss leicht zugänglich sein, nachdem das Gerät installiert wurde.
- Biegen Sie die Wasserzufuhr- und -ablaufschläuche oder das Netzkabel während der Installation nicht zu stark. Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr- und -ablaufschlauch oder das Netzkabel nicht hängenbleiben.
- Nach der Installation des Geräts betreiben Sie das Gerät das erste Mal immer ohne Geschirr.

## SICHERHEITSHINWEISE ZUR BEDIENUNG

- Dieses Gerät ist für die Verwendung in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Die Verwendung des Geräts in einer kommerziellen Umgebung ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Zubehörteile und Ersatzteile des Herstellers verwendet werden, die für Ihr Gerät geeignet sind.

- Das Gerät muss geerdet werden, um das Risiko eines Stromschlags bei Fehler oder Ausfall zu verhindern. Das Gerät weist ein geerdetes Netzkabel und einen Netzstecker auf. Verbinden Sie den Netzstecker nur mit einer geerdeten Netzsteckdose, die den örtlichen Vorschriften entsprechend installiert ist.
- Eine falsche Verbindung des Netzkabels kann zu einer lebensgefährlichen Situation führen. Im Zweifel wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Netzstecker vor. Wenn der Netzstecker nicht in die Netzsteckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- **Vorsicht:** Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf der offenen Gerätetür ab.
- Stellen Sie sich nicht auf die offene Gerätetür. Das Gerät kann umfassen, was zu Schäden daran führen kann.
- **Warnung:** Geben Sie keine chemischen Lösungsmittel in das Gerät. Es besteht ein Explosionsrisiko.
- Reinigen Sie kein ungeeignetes Kunststoffgeschirr in dem Gerät. Nur Geschirr, das hitzebeständig ist, kann im Gerät gereinigt werden.
- **Vorsicht:** Verwenden Sie nur Spülmittel, Klarspüler und Salz, die für Spülmaschinen vorgesehen sind. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden durch die Verwendung ungeeigneter Produkte.
- **Vorsicht:** Spülmittel und Klarspüler darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **Vorsicht:** Halten Sie Kinder von dem Gerät fern, wenn die Tür geöffnet ist. Es kann Reinigungsmittel in dem Gerät vorhanden sein. Bei Verschlucken von Reinigungsmittel suchen Sie sofort ärztliche Hilfe und zeigen Sie die Verpackung vor.

- Einige Geschirrspülmittel sind stark laugig und können bei Verschlucken extrem gefährlich sein. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern, wenn die Tür geöffnet ist. Stellen Sie sicher, dass der Spülmittelbehälter leer ist, wenn der Wachzyklus abgeschlossen ist.
- **Vorsicht:** Halten Sie die Tür geschlossen. Sie stellt eine Stolpergefahr dar.
- Vermeiden Sie Kontakt zwischen dem Reinigungsmittel und Ihrer Haut sowie ihren Augen.
- Stellen Sie sicher, dass alle losen Bestandteile in dem Gerät korrekt montiert sind.
- **Vorsicht:** Öffnen Sie die Gerätetür im Betrieb nicht. Heißes Wasser kann austreten.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Geschirrspülen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem frostfreien Raum.
- Entfernen Sie die Tür oder deaktivieren Sie das Schloss, wenn Sie das Gerät entsorgen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder in einem alten Gerät einsperren können.
- Stellen Sie sicher, dass der Spülmittelbehälter am Ende eines Wachzyklus leer ist.
- Füllen Sie vor der ersten Verwendung und bei Aufleuchten der Anzeigen immer den Salz- und Klarspülerbehälter auf.
- Stellen sie vor der Verwendung immer den Salzverbrauch ein.
-

  **Vorsicht:**

  - Gefahr eines Stromschlags
  - Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät vom Netz trennen und den Wasserhahn abdrehen, bevor Sie das Gerät reinigen oder Reparaturen durchführen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie immer am Netzstecker, wenn Sie das Gerät trennen. Ziehen Sie nie am Netzkabel.

- **Vorsicht:** Stellen Sie sicher, dass Messer und anderes scharfes Besteck nach unten zeigend in den Besteckkorb gesteckt werden, oder horizontal im oberen Korb der Besteckschublade platziert werden.
- **Vorsicht:** Legen Sie keine Gegenstände in das Gerät, die sich nicht für die Reinigung in der Spülmaschine eignen:
  - Zigarettenasche, Kerzenreste, Politur, Farbe, chemische Substanzen, Materialien aus Eisenlegierungen;
  - Gabeln, Löffel und Messer mit einem Holz-, Knochen-, Elfenbein- oder perlmuttbeschichteten Griff, geklebte Gegenstände oder Gegenstände, die mit abrasiven, sauren oder basischen Chemikalien verschmutzt sind;
  - Temperaturempfindliche Kunststoff-, kupfer- oder zinnbeschichtete Behälter;
  - Gegenstände aus Aluminium oder Silber;
  - Empfindliche Gläser, mit Ornamenten bedrucktes Porzellan, Kristallgegenstände, geklebtes Besteck, Bleikristallgläser, Schneidebretter oder Gegenstände aus Kunstfaser;
  - Absorbierende Gegenstände, wie Schwämme oder Küchenteppiche.
- Achten Sie darauf, dass Sie spülmaschinenfestes Geschirr kaufen.
- Füllen Sie keinen Korb über seine Kapazität hinaus. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden an dem Gerät, wenn sich der Korb bewegt.
- **Vorsicht:** Trinken Sie das Wasser aus dem Gerät nicht. Das Wasser ist nicht für den Verzehr geeignet.
- **Vorsicht:** Fehlfunktionen des Geräts müssen durch einen qualifizierten Wartungstechniker repariert werden. Reparaturen, die durch andere Personen durchgeführt werden, unterliegen nicht der Garantie.

- **Hinweis:** Betreiben Sie das Gerät nicht mit Niederspannung. Dies kann zu einem Leistungsabfall führen.
- **Vorsicht:** Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserhahn, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie die Tür leicht geöffnet, um Gerüche zu vermeiden. Sie können ein Programm mit einer Trocknungsoption wählen, um Wassertröpfchen im Inneren des Geräts zu entfernen.
- Wenn sich das Gerät in einem Raum befindet, in dem es einfrieren könnte, stellen Sie sicher, dass Sie den Wasserhahn schließen, den Wasserzulaufschlauch abziehen und das Wasser im Inneren des Geräts ablassen.

## 3 Technische Daten

### ALLGEMEINE VORGABEN

**Hinweis:**
Scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild, um auf Informationen über das Modell in der Produktdatenbank zuzugreifen.

| Gegenstand | Spezifikation |
|---|---|
| Freistehend | Ja |
| Farbe der Steuertafel | Weiß |
| Anzahl der Sprüharme | 2 |
| Höhe des oberen Korbs einstellbar | Ja |
| Maximale Anzahl der Gedecke | 13 |
| Halbladungsoption | Ja |
| Timer [Stunden] | 3-6-9 |
| Art der Anzeige | Tasten |
| Aquastop | Ja |
| Art des Trocknersystems | Aktiv |

### TECHNISCHE DATEN

| Gegenstand | Spezifikation |
|---|---|
| Nettogewicht [kg] | 42,7 |
| Bruttogewicht [kg] | 42,9 |
| Gesamter Energieverbrauch [W] | 1900 |

| Gegenstand | Spezifikation |
|---|---|
| Heizleistung [W] | 1800 |
| Nennspannung [V] / -frequenz [Hz] | 220-240 / 50 |
| Wasserzufuhrdruck [MPa] | 0,03 (0,3 bar) - 1 (10 bar) |
| Strom [A] | 10 |
| Netzkabellänge [m] | 1,65 |
| Art des Netzsteckers | EU/TR |
| Art des Zufuhrschlauchanschlusses | 3/4 Zoll, Innengewinde |
| Position des Zufuhrschlauchs | Rechts hinten |
| Länge des Zufuhrschlauchs [m] | 1,70 |
| Position des Ablaufschlauchs | Rechts hinten |
| Länge des Ablaufschlauchs [m] | 2,00 |

# 4 Beschreibung

### BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Gerät ist zum Abspülen von Geschirr vorgesehen.
Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke.

### FREISTEHENDE SPÜLMASCHINE

*(Abbildung 1)*

A Bedienfeld
B Oberer Korb
C Unterer Korb
D Typenschild
E Spülmittel- und Klarspülerbehälter
F Besteckkorb
G Salzbehälter
H Filter
I Unterer Sprüharm
J Oberer Sprüharm

| Gegenstand | Funktion |
|---|---|
| Bedienfeld | Siehe Abschnitt *Bedienfeld*. |
| Oberer Korb | Siehe Abschnitt *Beladen des Geräts*. |
| Unterer Korb | Siehe Abschnitt *Beladen des Geräts*. |
| Typenschild | Zeigt die Vorgaben des Geräts an. |
| Spülmittel- und Klarspülerbehälter | Nimmt das Spülmittel und den Klarspüler auf. |
| Besteckkorb | Siehe Abschnitt *Beladen des Geräts*. |
| Salzbehälter | Nimmt das Salz auf. |
| Filter | Hält das Gerät von Verunreinigungen frei. |
| Unterer Sprüharm | Reinigt das Geschirr im unteren Korb. |
| Oberer Sprüharm | Reinigt das Geschirr im oberen Korb. |

**BEDIENFELD**

*(Abbildung 2)*

A Ein/Aus-Taste
B Programmauswahltaste
C Programme
D Halbladungstaste
E Salzanzeige
F Programmschritt-Anzeigen
G Start-/Pausentaste
H Kindersicherungsanzeige
I Klarspüleranzeige
J Timertaste
K Energiespartaste

| Gegenstand | Funktion |
|---|---|
| Ein/Aus-Taste | Um das Gerät ein- oder auszuschalten. |
| Programmauswahltaste | Dient der Programmauswahl. |
| Programme | Anzeige eines Überblicks der verfügbaren Programme. Siehe Abschnitt *Programme*. |
| Halbladungstaste | Zur Verkürzung der Dauer des gewählten Programms. Das senkt den Energie- und Wasserverbrauch. |
| Salzanzeige | Zeigt an, wenn der Salzpegel zu gering ist. Die Anzeige leuchtet, wenn der Salzbehälter fast leer ist. |
| Programmschritt-Anzeigen | Zur Anzeige des aktiven Programmschritts. |
| Start-/Pausentaste | Zum Starten oder Pausieren eines Programms. |
| Kindersicherungsanzeige | Zeigt an, dass die Kindersicherung aktiviert ist. |
| Klarspüleranzeige | Zeigt an, dass der Klarspülerpegel zu gering ist. Die Anzeige leuchtet, wenn der Klarspülerbehälter fast leer ist. |
| Timertaste | Verzögert den Start eines Programms. |
| Energiespartaste | Verringert den Energieverbrauch. Das Gerät arbeitet bei geringerer Temperatur, um Energie zu sparen. Die Tür des Geräts öffnet sich am Ende des Programms, um die Trockeneffizienz zu erhöhen und Energie zu sparen. |

| Programmschritt-Anzeige | Beschreibung |
|---|---|
| | Waschen: Das Gerät wäscht. |
| | Trocknung: Das Gerät trocknet. |
| | Ende: Das Gerät ist fertig. |

**PROGRAMME**

| Sym-bol | Name | Beschreibung | Zeit [min.] | Strom-verbrauch [kWh/Zyklus] | Wasser-verbrauch [l/Zyklus] |
|---|---|---|---|---|---|
| eco | Eco | Tägliches Programm für normal verunreinigtes Geschirr. Dieses Programm dauert länger, verbraucht aber weniger Wasser und heizt für geringeren Energieverbrauch langsamer auf. | 205 | 0,824 | 12,0 |
| 50 | Schnell '50 | Kurzprogramm für normal verunreinigtes Geschirr. | 50 | 1,10 | 12,0 |
| | Intensiv | Programm für stark verunreinigtes Geschirr. | 117 | 1,70 | 17,2 |

- Die Programmdauer kann sich in Abhängigkeit von der Geschirrmenge, der Wassertemperatur, der Umgebungstemperatur und ausgewählten Zusatzfunktionen ändern.
- Das Öko-Programm ist geeignet, normal verschmutztes Geschirr zu reinigen. Aufgrund des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs ist es das effizienteste Programm und entspricht der EU-Gesetzgebung zum Ökodesign.

**Hinweis:**
Die Energieverbrauchswerte des Öko-Programms können je nach Verordnung 10/16/2010 und 1059/2010 abweichen. Die Tabelle entspricht den Verordnungen 2019/2022 und 2017/2022.

- Wenn das Gerät nach den Anweisungen des Herstellers benutzt wird, verbraucht das Geschirrspülen in einer Haushaltsspülmaschine während der Nutzungsphase in der Regel weniger Energie und Wasser im Vergleich zum Handwaschen von Geschirr.
- Kurzprogramme beinhalten keine Trocknung.
- Verwenden Sie pulverförmiges Spülmittel nur, wenn Sie ein Kurzprogramm wählen.
- Um die Trocknung zu unterstützen, empfehlen wir, die Tür nach Abschluss eines Zyklus 15 cm zu öffnen.

# 5 Installation

**PLATZIERUNG DES GERÄTS**

- Lesen Sie die Warntexte auf der Verpackung, bevor Sie die Verpackung entfernen und das Gerät positionieren.
- Lassen Sie um das Gerät herum etwas Platz, um das Gerät einfach reinigen zu können.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf das Netzkabel.
- Wenn Sie den Installationsort des Geräts festlegen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Ort wählen, an dem es leicht be- und entladen werden kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Zimmertemperatur unter 0 °C sinken kann.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Wasserhahns oder Ablaufs und einer Netzsteckdose auf. Denken Sie daran, dass die Verbindungen nach Herstellung nicht mehr geändert werden.
- Halten Sie das Gerät zur Bewegung nicht an der Tür oder der Steuertafel.
- **Vorsicht:** Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr- und -ablaufschläuche nicht hängenbleiben, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät an einem sicheren und geraden Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Kühlschranks auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät gerade und ausbalanciert ist, indem Sie seine Füße einstellen. Wenn das Gerät korrekt platziert ist, öffnet und schließt sich die Tür leicht.

## WASSERANSCHLUSS

- Vergewissern Sie sich, dass die Wasseranschlüsse im Innenraum sich für den Anschluss des Geräts eignen.
- Installieren Sie an der Wasserzufuhr einen Filter, um Schäden an dem Gerät durch Verunreinigung des Wassers (Sand, Ton, Rost usw.) zu vermeiden.
- **Warnung:** Verwenden Sie den neuen Wasserschlauch, der mit dem Gerät geliefert wurde.
- **Warnung:** Vor der Vornahme des Anschlusses leiten Sie Wasser durch den Schlauch.
- Das Gerät muss am Wassernetz mit den beiliegende neuen Schlauchsätzen angeschlossen werden. Alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.
- **Warnung:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Wasserzufuhrschlauch direkt mit dem Wasserhahn verbinden. Der Druck des Wasserhahns muss zwischen 0,03 MPa und 1 MPa liegen. Installieren Sie ein Entlastungsventil, wenn der Druck über 1 MPa liegt.
- **Vorsicht:** Nach dem Anschluss des Geräts öffnen Sie den Wasserhahn vollständig und prüfen Sie auf Lecks.
- **Vorsicht:** Das Gerät wird mit einem doppelwandigen Aquastop geliefert. Das System unterbricht automatisch die Wasserversorgung, wenn der Wasserzufuhrschlauch undicht ist und sich der Raum zwischen den Wänden mit Wasser füllt. Schneiden Sie den Aquastop nicht auf und stellen Sie sicher, dass der Aquastop nicht verdreht wird oder hängenbleibt.
- **Hinweis:** Verwenden Sie keinen Ablaufschlauch mit mehr als 4 Meter Länge. Dies kann dazu führen, dass Geschirr schmutzig bleibt. Der Hersteller trägt keine Verantwortung dafür.
- Beachten Sie die Markierung auf dem Gerät. Wenn das Gerät mit "25" gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass die Wassertemperatur des Kaltwassers maximal 25°C betragen darf.

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- **Warnung:** Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts mit einer geerdeten Netzsteckdose verbunden ist. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden aus der Verwendung des Geräts mit einer ungeerdeten Netzsteckdose. Nur ein autorisierter Elektriker darf eine geerdete Netzsteckdose installieren, falls diese nicht vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungs- und Frequenzwerte für den Strom den Werten auf dem Typenschild entsprechen.
- **Warnung:** Das elektrische System in Ihrem Zuhause muss mit einer 10-16-A-Sicherung versehen sein. Das Gerät dient dem Anschluss an 220-240 V ~50 Hz.
- Verbinden Sie das Gerät beim Aufstellen nicht.
- **Vorsicht:** Verwenden Sie den beiliegenden Netzstecker.
- Das Netzkabel des Geräts darf nur durch einen autorisierten Service oder einen autorisierten Elektriker ersetzt werden. Andernfalls kann es zu Unfällen kommen.
- **Vorsicht:** Aus Gründen der Sicherheit ist sicherzustellen, dass der Netzstecker getrennt wird, wenn ein Programm abgeschlossen ist. Trennen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu Stromschlag führen.
- **Vorsicht:** Ziehen Sie immer am Netzstecker, wenn Sie das Gerät trennen. Ziehen Sie nie am Netzkabel.

- **Warnung:** Das Gerät ist für den Betrieb bei 220-240 V ausgelegt. Schließen Sie einen 110-/220-V- und 3000-W-Transformator an den elektrischen Anschluss an, wenn die Stromversorgung 110 V beträgt.

### INSTALLIEREN DES GERÄTS UNTER EINER ARBEITSPLATTE

**Warnung:**
Die Arbeitsplatte muss stabil sein.

**Vorsicht:**
Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung und die Rohrleitungen für die Installation des Geräts unter einer Arbeitsplatte geeignet sind.

**Vorsicht:**
Stellen Sie sicher, dass unter der Arbeitsplatte genügend Platz für die Installation des Geräts vorhanden ist.

#### Vorbereiten des Geräts

Um das Gerät unter einer Arbeitsplatte zu installieren, muss die obere Abdeckung entfernt werden.

1. Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite der oberen Abdeckung. *(Abbildung 3)*
2. Schieben Sie die Abdeckung ca. 1 cm nach hinten.
3. Heben Sie die Abdeckung an, um sie zu entfernen.

#### Das Gerät einbauen

1. Stellen Sie die Füße so ein, dass das Gerät mit der Arbeitsplatte ausgerichtet ist. *(Abbildung 4)*

   Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht ausgerichtet ist.

2. Schieben Sie das Gerät in die richtige Position. Beziehen Sie sich auf die Abmessungen in der Abbildung. *(Abbildung 5)*

**Vorsicht:**
Achten Sie darauf, dass die Schläuche bei der Positionierung des Geräts nicht gequetscht oder geknickt werden.

**Hinweis:**
Die Mindesthöhe A (820 mm) ist für Geräte geeignet, die keine Filzschicht auf der Oberseite haben. Die Mindesthöhe B (830 mm) ist für Geräte geeignet, die eine Filzschicht auf der Oberseite haben und über einen zweiten Korb verfügen.

### DAS GERÄT ANSCHLIEßEN

1. Schließen Sie den Ablaufschlauch direkt an die Ablauföffnung oder an den Siphon an. Der Anschluss muss eine Mindesthöhe von 50 cm und eine maximale Höhe von 110 cm. Beachten Sie die Abbildung. *(Abbildung 6)*
2. Lassen Sie den Ablaufschlauch nicht tiefer als das Gerät hängen. Beachten Sie die Abbildung. *(Abbildung 7)*

## 6 Bedienung

### VORBEREITUNG FÜR BEDIENUNG

1. Prüfen Sie, dass die Strom- und Wasseranschlüsse des Geräts den Werten entsprechen, die in den Installationsanweisungen genannt sind.
2. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial aus dem Gerät.
3. Füllen Sie den Salzbehälter. Siehe Abschnitt *Füllen des Salzbehälters*.
4. Füllen Sie den Klarspülerbehälter. Siehe Abschnitt *Füllen des Klarspülerbehälters*.

## FÜLLEN DES SALZBEHÄLTERS

Für ein gutes Ergebnis muss das Gerät mit weichem (weniger kalkhaltigen) Wasser betrieben werden. Salz wird oft zum Enthärten des Wassers verwendet. Es verhindert Kalkablagerungen auf dem Geschirr und im Geräteinneren.

**Vorsicht:**
Verwenden Sie nur spülmaschinengeeignetes Salz. Verwenden Sie kein Speisesalz.

**Hinweis:**
Füllen Sie den Salzbehälter, wenn die Salzanzeige an der Steuertafel aufleuchtet.

1. Entfernen Sie den unteren Korb.
2. Drehen Sie die Abdeckung (A) des Salzbehälters gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen. *(Abbildung 8)*
3. Füllen Sie den Salzbehälter mit Wasser. *(Abbildung 9)*

**Hinweis:**
Der Salzbehälter muss nur vor der ersten Verwendung des Geräts mit Wasser gefüllt werden.

4. Stecken Sie einen Trichter in die Öffnung des Salzbehälters.
5. Füllen Sie den Behälter bis zum Überlaufpegel mit Salz. *(Abbildung 10)*
6. Bringen Sie die Abdeckung auf dem Salzbehälter an.

**Vorsicht:**
Entfernen Sie übergelaufenes Salz sofort und lassen Sie ein volles Programm laufen, um Korrosion des Geräts zu vermeiden.

## EINSTELLEN DER SALZVERBRAUCHSMENGE

Der Salzverbrauch des Geräts hängt von der Wasserhärte ab.
Stellen Sie die Salzverbrauchsmenge den Informationen aus Abschnitt *Wasserhärteeinstellungen (Salzverbrauch)* entsprechend ein.

**Hinweis:**
Die Wasserhärte Ihres Gebiets erfahren Sie von Ihrem örtlichen Wasserwerk.

**Hinweis:**
Standardmäßig ist die Wasserhärte in Ihrem Gerät auf 3 gestellt.

1. Schalten Sie das Gerät an. Siehe Abschnitt *Einschalten des Geräts*.
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Aufwärtstaste auf der Programmauswahltaste.
3. Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, bis alle Anzeigen auf dem Bedienfeld einmal blinken. Danach zeigen die Programmschritt-Anzeigen die aktuell eingestellte Wasserhärte an.
4. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste auf der Programmauswahltaste zum Ändern der Wasserhärte.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten, und bestätigen Sie die Einstellung.

## FÜLLEN DES SPÜLMITTELBEHÄLTERS

**Warnung:**
Bewahren Sie Spülmittel außer Reichweite von Kindern an einem kühlen und trockene Ort auf.

**Vorsicht:**
Verwenden Sie nur spülmaschinengeeignetes Spülmittel.

**Vorsicht:**
Legen Sie Spülmitteltabletten nie in den Besteckkorb, sondern immer nur in den Spülmittelbehälter.

**Hinweis:**
Spülmittel ist auch als Pulver, Gel und Tabletten erhältlich. Außerdem gibt es kombinierte Produkte (mit Salz und/oder Klarspüler). Kombinierte Produkte führen nur unter bestimmten Umständen zu ausreichenden Ergebnissen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung.

1. Füllen Sie vor dem Starten des Geräts immer den Spülmittelbehälter.
2. Drücken Sie zum Öffnen des Spülmittelbehälters auf den Riegel (A). *(Abbildung 11)*
3. Füllen Sie den Behälter (B) mit Spülmittel: *(Abbildung 12)*
   a. Verwenden Sie 25 Gramm Spülmittel für stark verunreinigtes Geschirr.
   b. Verwenden Sie 15 Gramm Spülmittel für leicht verunreinigtes Geschirr.

**Vorsicht:**
Der Spülmittelbehälter kann bis zu 40 Gramm aufnehmen. Füllen Sie den Spülmittelbehälter nicht zu weit. Dies kann zu schlecht aufgelöstem Spülmittel und Schäden an Glasware führen.

4. Schließen Sie den Spülmittelbehälter.
5. Drücken Sie die Spülmitteltablettentaste, wenn Sie ein kombiniertes Produkt verwenden.
6. Wählen Sie ein Programm.
7. Schließen Sie die Tür.

## FÜLLEN DES KLARSPÜLERBEHÄLTERS

Klarspüler wird verwendet, damit keine Wassertropfenspuren auf sauberem Geschirr zurückbleiben und verbessert die Trockenleistung.

**Vorsicht:**
Verwenden Sie nur spülmaschinengeeigneten Klarspüler.

**Hinweis:**
Füllen Sie den Klarspülerbehälter, wenn die Klarspüleranzeige an der Steuertafel aufleuchtet.

1. Öffnen Sie den Klarspülerbehälter (A). *(Abbildung 13)*
2. Füllen Sie den Behälter (B) mit Klarspüler bis zum MAX-Pegel. *(Abbildung 14)*

**Vorsicht:**
Entfernen Sie ausgelaufenen Klarspüler sofort. Ausgelaufener Klarspüler kann extreme Schaumbildung verursachen, was zu Undichtigkeiten führen kann.

## EINSTELLEN DER KLARSPÜLERVERBRAUCHSMENGE

Wenn sich auf ihrem Geschirr nach einem Waschzyklus Wasserflecken bilden, müssen Sie die Klarspülerverbrauchsmenge erhöhen.
Wenn sich auf ihrem Geschirr nach einem Waschzyklus blaue Flecken bilden, müssen Sie die Klarspülerverbrauchsmenge verringern.
Stellen Sie die Klarspülerverbrauchsmenge den Informationen aus Abschnitt *Klarspülerverbrauchseinstellungen* entsprechend ein.

**Hinweis:**
Standardmäßig ist die Klarspülerverbrauchsmenge in Ihrem Gerät auf 4 gestellt.

1. Schalten Sie das Gerät an. Siehe Abschnitt *Einschalten des Geräts*.
2. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Aufwärtstaste auf der Programmauswahltaste.
3. Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, bis alle Anzeigen auf dem Bedienfeld zweimal blinken. Danach zeigen die Programmschritt-Anzeigen den aktuell eingestellten Klarspülerverbrauch an.
4. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste zum Ändern der Klarspülerverbrauchsmenge.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen.

## BELADEN DES GERÄTS

Wenn das Geschirr korrekt eingelegt wird, hat dies eine positive Wirkung auf den Energieverbrauch und die Wasch- und Trockenleistung Ihres Geräts.
Sie können Geschirr in die Besteckschublade, den oberen Korb und den unteren Korb legen.

**Vorsicht:**
Achten Sie beim Beladen des Geräts darauf, den oberen und unteren Sprüharm nicht zu blockieren. Wenn die Sprüharme blockiert sind, können sie sich beim Spülen nicht drehen.

**Vorsicht:**
Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät so beladen, dass das Geschirr die Verriegelung des Spülmittelbehälters nicht blockiert. Wenn der Spülmittelbehälter verstopft ist, kann er sich beim Waschen nicht öffnen.

**Hinweis:**
Achten Sie darauf, dass Sie das Geschirr vor dem Beladen des Geräts spülen.

**Hinweis:**
Überladen Sie die Körbe nicht und laden Sie kein Geschirr in den falschen Korb.

### Beladen des Besteckkorbs

Der Besteckkorb soll mit Besteck geladen werden.

**Warnung:**
Stecken Sie scharfe Besteckteile wie Messer und Gabeln über Kopf in den Besteckkorb, um Verletzungen zu vermeiden.

**Vorsicht:**
Stellen Sie sicher, dass keine Besteckteile durch den Boden des Korbs ragen.

1. Stecken Sie das Besteck ein Teil nach dem anderen in einen Behälter des Besteckkorbs, um sicherzustellen, dass die Sprüharme alle Teile erreichen können. *(Abbildung 15)*

### Beladen des oberen Korbs

Der obere Korb wird mit Tassen und Untertassen, kleinen Schalen und Gläsern bestückt. Sie können die Höhe der Racks des oberen Korbs anpassen, um mehr Platz zu schaffen.
1. Passen Sie bei Bedarf die Höhe der Racks des oberen Korbs an. Siehe Abschnitt *Einstellen der Höhe der Racks des oberen Korbs*.
2. Stellen Sie das Geschirr in den oberen Korb. *(Abbildung 16)*

3. Stellen Sie sicher, dass Weingläser und langstielige Gläser am Rand des Korbs, Racks oder Glashaltedrahts platziert sind.

**Vorsicht:**
Lehnen Sie Weingläser und langstielige Gläser nicht an andere Gegenstände, um Schäden an den Gläsern zu vermeiden.

4. Legen Sie lange, kleine Kochutensilien wie Kochlöffel in die Mitte des oberen Korbs.

### Beladen des unteren Korbs

Der unter Korb ist für Töpfe mit langen Griffen, Pfannen, Deckel, Teller und Salatschüsseln vorgesehen. Der untere Korb hat außerdem einen Platz für den Besteckkorb.

1. Stellen Sie das Geschirr richtig in den unteren Korb. *(Abbildung 17)*
2. Stellen Sie das Geschirr nicht falsch in den unteren Korb. *(Abbildung 18)*

## EINSTELLEN DER HÖHE DES OBEREN KORBS

Der ganze obere Korb lässt sich bewegen, um mehr Platz im oberen oder unteren Korb zu schaffen. Befindet sich der obere Korb in der oberen Position, können Sie große Gegenstände wie Töpfe und große Teller in den unteren Korb stellen. Befindet sich der obere Korb in der unteren Position, können Sie große Teller in den oberen Korb stellen.

1. Öffnen Sie den Riegel (A) an beiden Führungsschienen. *(Abbildung 19)*
2. Heben Sie den Korb von den Führungsschienen.
3. Setzen Sie die Läufer auf die Führungsschienen: *(Abbildung 20)*
   a. Setzen Sie die oberen Läufer (B) auf die Führungsschienen, um den Korb in die untere Position zu bringen.
   b. Setzen Sie die unteren Läufer (C) auf die Führungsschienen, um den Korb in die obere Position zu bringen.
4. Setzen Sie den Korb zurück auf die Führungsschienen.
5. Schließen Sie den Riegel an beiden Führungsschienen.

## EINSTELLEN DER HÖHE DER RACKS DES OBEREN KORBS

Die Racks können nach oben bewegt werden, um mehr Platz im oberen Korb zu schaffen. Dies dient etwa dazu, Gläser unterschiedlicher Größe unter den Racks zu platzieren oder Besteckteile auf die Racks zu legen.

1. Bewegen Sie die Racks (A) auf oder ab. *(Abbildung 21)*

## EINSCHALTEN DES GERÄTS

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeige der Ein/Aus-Taste leuchtet auf.

## AUSWAHL EINES PROGRAMMS

**Hinweis:**
Eine Programmübersicht finden Sie in Abschnitt *Programme*.

1. Verwenden Sie die Programmauswahltaste, um ein Programm zu wählen. Die Anzeige des jeweiligen Programms leuchtet auf.
2. Verwenden Sie die Timertaste, um die Startzeit für das Programm zu verzögern. Siehe Abschnitt *Verzögern des Programms*.
3. Verwenden Sie die Halbladungstaste, um dem ausgewählten Programm die Halbladungsoption hinzuzufügen.

**Hinweis:**
Wenn die Halbladungsoption nicht mit dem gewählten Programm kompatibel ist, ertönt ein Summton.

4. Brechen Sie bei Bedarf die Halbladungsoption ab, indem Sie die Halbladungstaste erneut drücken, bis die entsprechende Anzeige erlischt.
5. Drücken Sie die Start/Pausetaste, um das Programm zu starten.

### PROGRAMMWECHSEL

Sie können das Programm bei laufendem Gerät wechseln.
1. Drücken Sie die Start/Pausentaste.
2. Warten Sie, bis das Programm stoppt.
3. Verwenden Sie die Programmauswahltaste, um ein anderes Programm zu wählen.
4. Drücken Sie die Start/Pausentaste.

   Das neu gewählte Programm setzt das zuvor gewählte Programm fort.

### VERZÖGERN DES PROGRAMMS

**Hinweis:**
Die Startzeit eines Programms kann um 3, 6 oder 9 Stunden verzögert werden.

1. Drücken Sie die Timertaste, um die Startzeit eines Programms zu verzögern. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, leuchtet die Anzeige des nächsten Verzögerungsintervalls auf.
2. Drücken Sie die Timertaste erneut, um die Startzeitverzögerung zu erhöhen oder den Timer abzubrechen.
3. Drücken Sie die Start/Pausetaste, um den Timer zu aktivieren.

   Das Programm läuft an, wenn der Timer abgelaufen ist.

### ZURÜCKSETZEN DES PROGRAMMS

Sie können das Programm bei laufendem Gerät zurücksetzen.
1. Halten Sie die Start/Pausentaste 3 Sekunden gedrückt. Die Programmschritt-Anzeige für Ende blinkt.

   Das Wasser im Geräteinnern läuft in etwa 30 Sekunden ab.
2. Warten Sie, bis der Programmschritt für Ende angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Programm abzubrechen.

### AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN DER KINDERSICHERUNG

**Hinweis:**
Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, können die Tasten nicht verwendet werden. Wenn Sie eine Taste drücken, blinkt die Kindersicherungsanzeige einmal.

**Aktivieren der Kindersicherung**
1. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Energiespartaste und die Timertaste, um die Kindersicherung zu aktivieren. Die Kindersicherungsanzeige leuchtet auf.

**Deaktivieren der Kindersicherung**
1. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Energiespartaste und die Timertaste, um die Kindersicherung zu deaktivieren. Die Kindersicherungsanzeige erlischt.

### AUSSCHALTEN DES GERÄTS

**Hinweis:**
Das Gerät ist während des Trockenprozesses 40 bis 45 Minuten lang still.

1. Warten Sie, bis das Programm beendet ist und die Programmschritt-Anzeige für Ende leuchtet.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

   Sie können die Tür des Geräts nach dem Abschalten ein Stück weit öffnen, um die Trockenzeit zu verkürzen.
3. Warten Sie vor dem Entladen des Geräts einige Minuten. Das Geschirr ist sehr heiß und kann brechen.

# 7 Reinigung und Wartung

## REINIGUNG DES GERÄTS

**Vorsicht:**
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

**Hinweis:**
Wenn sie das Gerät regelmäßig reinigen, verlängert sich die Standzeit.

1. Reinigen der Außenseite des Geräts. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
2. Reinigen Sie die Türdichtungen. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch.
3. Reinigen Sie das Innere des Geräts bei starker Verunreinigung:
   a. Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit einem speziellen Reinigungsmittel für Spülmaschinen.
   b. Wählen Sie ein Programm mit einer hohen Temperatur.
   c. Starten Sie das Programm.

## REINIGEN DER FILTER

Das Filtersystem des Geräts besteht aus drei Bestandteilen: dem Hauptfilter, dem Mikrofilter und dem Sieb. Reinigen Sie die Filter wöchentlich.

**Warnung:**
Verwenden Sie das Gerät nie ohne das Filtersystem.

**Hinweis:**
Saubere Filter stellen sicher, dass Ihr Gerät korrekt funktioniert.

1. Entfernen Sie den unteren Korb.
2. Drehen Sie den Hauptfilter (A) zum Entnehmen gegen den Uhrzeigersinn. *(Abbildung 22)*

   **Hinweis:**
   Der Mikrofilter ist am Hauptfilter befestigt.
3. Entfernen Sie den Hauptfilter (A) vom Mikrofilter (B). *(Abbildung 23)*
4. Entfernen Sie das Sieb (C). *(Abbildung 24)*
5. Reinigen Sie den Hauptfilter, den Mikrofilter und das Sieb. Verwenden Sie dazu warmes Wasser und eine Spülbürste.
6. Installieren Sie das Sieb.
7. Installieren Sie den Hauptfilter im Mikrofilter. Vergewissern Sie sich, dass das Markierungen aneinander ausgerichtet sind.
8. Installieren Sie den Hauptfilter im Sieb.

9. Drehen Sie den Hauptfilter zum Befestigen im Uhrzeigersinn. *(Abbildung 25)*

**Vorsicht:**
Vergewissern Sie sich, dass die Filter korrekt platziert sind. Eine falsche Platzierung der Filter wirkt sich auf die maximale Leistung des Geräts aus.

### REINIGEN DER SPRÜHARME

1. Entfernen Sie den oberen und unteren Korb.
2. Entfernen Sie die Mutter (A). *(Abbildung 26)*
3. Entfernen Sie den oberen Sprüharm (B).
4. Ziehen Sie den unteren Sprüharm (C) nach oben, um ihn zu entfernen.
5. Reinigen Sie die Sprüharme. Verwenden Sie dazu warmes Wasser.
6. Installieren Sie den unteren Sprüharm (C). *(Abbildung 27)*
7. Installieren Sie den oberen Sprüharm (B).
8. Ziehen Sie die Mutter (A) an.

### REINIGEN DER PUMPE

Lebensmittelreste oder Fremdkörper, die nicht von den Filtern aufgefangen wurden, können zu einer Blockierung der Abwasserpumpe führen. Der Spülwasserspiegel liegt dann oberhalb des Filters. Reinigen Sie die Pumpe, um die Verstopfung zu beseitigen.

**Warnung:**
Zerbrochenes Glas oder scharfe Gegenstände können Verletzungen verursachen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht angeschlossen ist.
2. Entfernen Sie den unteren Korb.
3. Entfernen Sie die Filter. Siehe Abschnitt *Reinigen der Filter*.
4. Entfernen Sie das überschüssige Wasser. Verwenden Sie einen Schwamm oder ein Tuch.
5. Schieben Sie die Abdeckung der Ablasspumpe in Richtung 1 nach unten. *(Abbildung 28)*
6. Heben Sie die Abdeckung der Ablasspumpe in Richtung 2 nach oben an.
7. Entfernen Sie die Verstopfung und prüfen Sie den Läufer der Abflusspumpe.
8. Schieben Sie die Abdeckung der Abflusspumpe in Richtung 3, bis ein Klicken zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung in die Kanäle passt. *(Abbildung 29)*
9. Bauen Sie die Filter ein.
10. Installieren Sie die Körbe.

## 8 Zusätzliche Informationen

### WASSERHÄRTEEINSTELLUNGEN (SALZVERBRAUCH)

| Stufe | Deutsche Härte [dH] | Französische Härte [dF] | Britische Härte [dE] | Anzeige an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 0-9 | 0-6 | Programmschritt-Anzeige Spülen |
| 2 | 6-11 | 10-20 | 7-14 | Programmschritt-Anzeige Trocknen |
| 3 | 12-17 | 21-30 | 15-21 | Programmschritt-Anzeige Ende |
| 4 | 18-22 | 31-40 | 22-28 | Programmschritt-Anzeige Spülen und Trocknen |

| Stufe | Deutsche Härte [dH] | Französische Härte [dF] | Britische Härte [dE] | Anzeige an |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23-34 | 41-60 | 29-42 | Programmschritt-Anzeige Ende |
| 6 | 35-50 | 61-90 | 43-63 | Programmschritt-Anzeige Trocknen und Ende |

### KLARSPÜLERVERBRAUCHSEINSTELLUNGEN

| Stufe | Anzahl der ausgegebenen Klarspülerdosen | Anzeige an |
|---|---|---|
| 1 | Kein Klarspüler wird ausgegeben | Programmschritt-Anzeige Spülen |
| 2 | 1 Dosis | Programmschritt-Anzeige Trocknen |
| 3 | 2 Dosen | Programmschritt-Anzeige Ende |
| 4 | 3 Dosen | Programmschritt-Anzeige Spülen und Trocknen |
| 5 | 4 Dosen | Programmschritt-Anzeige Ende |

## 9 Fehlerbehebung

### ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Versuchen Sie, das Problem mithilfe der Fehlerbehebungstabelle und der Fehlercodes zu lösen.
2. Wenn Sie keine Lösung für Ihr Problem finden, setzen Sie Ihr Gerät zurück. Siehe Abschnitt *Zurücksetzen des Programms*.
3. Wenn der Fehlercode weiter auftritt, wenden Sie sich an den Inventum-servicedienst.

### FEHLERBEHEBUNGSTABELLE

| Problem | Mögliche Ursache | Mögliche Lösung |
|---|---|---|
| Das Programm lässt sich nicht starten. | Der Netzstecker ist nicht angeschlossen. | Schließen Sie den Netzstecker an. |
| | Es gibt ein Problem mit der Sicherung. | Prüfen Sie den Sicherungskasten. |
| | Es wird kein Wasser zugeführt. | Öffnen Sie den Wasserhahn. |
| | Die Gerätetür ist geöffnet. | Schließen Sie die Tür. |
| | Das Gerät ist ausgeschaltet. | Schalten Sie das Gerät an. Siehe Abschnitt *Einschalten des Geräts*. |
| | Der Wasserzufuhrschlauch und die Filter sind verstopft. | Stellen Sie sicher, dass der Wasserzufuhrschlauch und die Filter nicht verstopft sind. |
| Der Spülmittelbehälter enthält Spülmittelreste. | Der Spülmittelbehälter wurde befüllt, während er noch feucht war. | Füllen Sie den Spülmittelbehälter nur im trockenen Zustand. |
| Das Gerät enthält bei Abschluss des Programms noch Wasser. | Der Ablaufschlauch ist verstopft oder verdreht. | • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verstopft ist.<br>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verdreht ist. |
| | Die Filter sind verstopft. | Reinigen Sie die Filter. Siehe Abschnitt *Reinigen der Filter*. |

| Problem | Mögliche Ursache | Mögliche Lösung |
|---|---|---|
| | Das Programm wurde nicht abgeschlossen. | Warten Sie, bis das Programm abgeschlossen ist.<br>Es ertönt fünf Mal ein Summton und die Bereitschaftsanzeige leuchtet, wenn ein Programm beendet ist. |
| Das Gerät stoppt während eines Programms. | Es kam zu einem Stromausfall. | Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung aktiv ist. |
| | Es kam zu einem Ausfall der Wasserzufuhr. | Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr aktiv ist. |
| Das Gerät erzeugt während eines Programms ungewöhnliche Geräusche. | Einer der Sprüharme trifft auf das Geschirr. | Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät korrekt laden. Siehe Abschnitt *Beladen des Geräts*. |
| Es befinde sich Lebensmittelreste auf dem Geschirr. | Das Gerät ist nicht korrekt geladen und die Sprüharme können nicht alles Geschirr erreichen. | Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät korrekt laden. Siehe Abschnitt *Beladen des Geräts*. |
| | Das Gerät ist nicht korrekt geladen. | Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät korrekt laden. Siehe Abschnitt *Beladen des Geräts*. |
| | Die Spülmittelmenge reicht nicht aus. | Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit einer ausreichenden Menge an Spülmittel. Siehe Abschnitt *Füllen des Spülmittelbehälters*. |
| | Das gewählte Programm eignet sich nicht für das geladene Geschirr. | Wählen Sie ein geeignetes Programm. Siehe Abschnitt *Programme*. |
| | Einer der Sprüharme ist verstopft. | Reinigen Sie die Sprüharme. Siehe Abschnitt *Reinigen der Sprüharme*. |
| | Die Filter sind verstopft. | Reinigen Sie die Filter. Siehe Abschnitt *Reinigen der Filter*. |
| | Die Filter sind nicht korrekt platziert. | Platzieren Sie die Filter korrekt. |
| | Die Wasserablasspumpe ist verstopft. | Stellen Sie sicher, dass die Wasserablasspumpe nicht verstopft ist. |
| Es befinden sich weiße Flecken auf dem Geschirr. | Die Spülmittelmenge reicht nicht aus. | Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit einer ausreichenden Menge an Spülmittel. Siehe Abschnitt *Füllen des Spülmittelbehälters*. |
| | Die Klarspülerverbrauchsmenge ist zu gering eingestellt. | Passen Sie die Klarspülerverbrauchsmenge an. Siehe Abschnitt *Einstellen der Klarspülerverbrauchsmenge*. |
| | Das Wasser ist sehr hart und es wurde kein Salz verwendet. | Füllen Sie den Salzbehälter. Siehe Abschnitt *Füllen des Salzbehälters*. |
| | Der Deckel des Salzbehälters ist nicht korrekt geschlossen. | Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Salzbehälters fest geschlossen ist. |
| Das Geschirr ist nicht trocken. | Das gewählte Programm trocknet nicht. | Wählen Sie ein Programm, das Trocknen beinhaltet. Siehe Abschnitt *Programme*. |

| Problem | Mögliche Ursache | Mögliche Lösung |
|---|---|---|
| | Die Klarspülerverbrauchsmenge ist zu gering eingestellt. | Passen Sie die Klarspülerverbrauchsmenge an. Siehe Abschnitt *Einstellen der Klarspülerverbrauchsmenge*. |
| Es befinden sich Rostflecken auf dem Geschirr. | Die Edelstahlqualität des Geschirrs ist unzureichend. | Verwenden Sie nur spülmaschinenfestes Geschirr in dem Gerät. |
| | Das Wasser weist einen hohen Salzgehalt auf. | Passen Sie die Salzverbrauchsmenge an. Siehe Abschnitt *Einstellen der Salzverbrauchsmenge*. |
| | Der Deckel des Salzbehälters ist nicht korrekt geschlossen. | Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Salzbehälters fest geschlossen ist. |
| | Beim Auffüllen des Salzbehälters verschüttetes Salz wurde nicht sofort beseitigt. | Entfernen Sie verschüttetes Salz sofort und lassen Sie ein vollständiges Programm laufen, um Korrosion zu vermeiden. |
| | Es gibt ein Problem mit der Erdung der Stromversorgung. | Wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker. |

**FEHLERCODES**

Wenn das Gerät einen Fehler hat, blinkt die Start-/Pausentaste oder eine oder mehrere der Programmschritt-Anzeigen.

| Fehler | Start-/ Pausentaste | Waschen | Trocken | Ende | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Überlauf/Leckage | - | Blinken | - | Blinken | Im Normalbetrieb wird nur die Leckage angezeigt. |
| Ablasszeit aus | Blinken | - | - | Blinken | |
| Es liegen Durchflussmesser-Impulse vor | - | - | - | Blinken | |
| Es liegen keine Durchflussmesser-Impulse vor | - | Blinken | - | - | Im Normalbetrieb wird dieser Fehler nicht angezeigt. |
| Leere Ebene | Blinken | - | - | - | |
| Zeitüberschreitung beim Wiederbefüllen | Blinken | - | - | - | |
| NTC ca/cc | Blinken | Blinken | - | - | |
| Überhitzung | Blinken | - | Blinken | - | |
| Heizungsvorgang erfolglos | - | Blinken | Blinken | - | Im Normalbetrieb wird dieser Fehler nur am Ende eines Programms angezeigt. |
| Parametersatz Salz falsch | Blinken | Blinken | - | Blinken | Im Normalbetrieb wird dieser Fehler nicht angezeigt. |
| CK-Parameter | Blinken | Blinken | Blinken | Blinken | |

| Fehler | Start-/ Pausentaste | Waschen | Trocken | Ende | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochspannung | Blinken | Blinken | Blinken | - | |
| Niederspannung | - | Blinken | Blinken | Blinken | |

- Das Gerät sollte nur durch einen autorisierten Service installiert und repariert werden, um Risiken vorzubeugen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Installation oder Reparatur durch nicht autorisierte Personen entstehen.
- Nur autorisierte Techniker dürfen das Gerät reparieren. Achten Sie darauf, Original-Ersatzteile zu verwenden, wenn eine Komponente ersetzt werden muss.
- Die unsachgemäße Reparatur oder die Verwendung nicht originaler Ersatzteile kann zu Schäden führen und stellt ein Risiko für den Benutzer dar.
- Die Kontaktdaten für den Kundendienst finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.
- Beim Kundendienst können Sie für einen Mindestzeitraum von 10 Jahren Originalersatzteile für Ihr Modell bestellen. Die Frist beginnt ab dem Datum, an dem das Gerät innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums auf dem Markt verfügbar wurde.

# 10 Allgemeine Service- und Garantiebedingungen

**5 Jahre Inventum-Garantie!**

1. Auf alle Produkte von Inventum erhalten Sie als Konsument standardmäßig 5 Jahre volle Werksgarantie.
2. Innerhalb dieses Zeitraums wird ein defektes Produkt oder Teil, das die normale Funktion des Produkts oder Teils unmöglich macht, immer kostenlos repariert oder, falls eine Reparatur nicht möglich ist und/oder keine Lösung bietet, ersetzt (durch gleiche oder gleichwertige Produkte). Die Einschätzung der notwendigen Maßnahme obliegt Inventum.
3. Um einen Anspruch im Rahmen der 5-Jahresgarantie von Inventum geltend zu machen, müssen Sie das Produkt innerhalb von zwei Monaten nach Entdeckung des Fehlers oder Defekts entweder an das Geschäft zurückgeben, in dem Sie es gekauft haben, oder die Kundendienstabteilung von Inventum über das Formular unter *'https://www.inventum.eu/service'* kontaktieren.
4. Die Garantiezeit beginnt am Datum, der auf dem Originaleinkaufsbeleg des Produkts angegeben ist.
5. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie mit der Wartungsanfrage immer eine Kopie des originalen Kaufbelegs einsenden und dem Wartungstechniker den originalen Kaufbeleg vorlegen.
6. Die 5-Jahresgarantie gilt ausschließlich bei normalem Hausgebrauch der Inventum-Produkte innerhalb der Niederlande.

**Garantieausschluss**

1. Die 5-Jahresgarantie von Inventum gilt nicht für: normalen Verschleiß, Verbrauchsmaterial, unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende oder falsche Wartung, falsche und/oder unsachgemäße Montage und Installation des Geräts, Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte, gewerbliche oder kommerzielle Nutzung, fehlende Seriennummer, Schäden, die durch eine Fremdeinwirkung verursacht wurden. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.
2. B-Ware und Produkte, die in einem Ausstellungsraum eingebaut wurden, fallen nicht unter die 5-jährige Inventum Garantie. Alle optischen Schäden wie Dellen, Kratzer und leichte Gebrauchsspuren sind von der Garantie ausgeschlossen.

**Meldung von Fehlfunktionen bei Inventum-Produkten**

1. Fehler oder Defekte an Produkten von Inventum können über das Wartungsanfrageformular auf der Website *'https://www.inventum.eu/service'* oder über den Verkäufer des Produkts gemeldet werden.
2. Dem Antrag muss eine Kopie des originalen Kaufbelegs beigefügt werden.
3. Die Kundendienstabteilung von Inventum entscheidet auf der Grundlage der Anfrage und des Kaufbelegs, ob das Produkt repariert oder ersetzt wird.

**Wichtige Informationen**

- Ohne vorherige Benachrichtigung eingesandte Produkte werden nicht angenommen. Im Anschluss an die Benachrichtigung werden Sie von Inventum darüber informiert, ob eine Garantie gilt und ob Sie das Produkt zurückgeben müssen.
- Der Ersatz oder die Ausbesserung eines defekten Produktes oder eines seiner Geräteteile hat nicht eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist zur Folge.
- Produkte, die für einen Austausch oder eine Reparatur in Frage kommen, müssen leer und sauber sein.

Eine ausführliche Erläuterung der Garantiebedingungen und der ausgeschlossenen Artikel finden Sie auf der Website von Inventum *'https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden'*

Diese allgemeinen Garantie- und Kundendienstbedingungen gelten für Produkte der Marke Inventum, die nach dem 27. April 2022 gekauft wurden und für den Gebrauch innerhalb der Niederlande bestimmt sind.

Für Inventum-Produkte, die außerhalb der Niederlande, aber innerhalb eines EU-Mitgliedstaates verwendet werden, gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Landes. Inventum bietet nur in den Niederlanden Garantie und Kundendienstleistungen durch einen Techniker für Haushaltsgeräte.

Als Verbraucher haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf ein einwandfrei funktionierendes Produkt. Geht das Produkt schneller kaputt, als Sie erwarten? Dies bedeutet, dass das Produkt nicht konform ist. In diesem Fall bietet das Gesetz Ihnen, dem Käufer, eine Reihe von Rechtsmitteln zu Ihrem Schutz. Dieser Rechtsschutz wird durch die oben genannte kommerzielle Garantie von Inventum für Inventum-Produkte, die innerhalb der Niederlande verwendet werden, nicht beeinträchtigt.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Niederlande.**

# Table des matières


1 Introduction....79
2 Sécurité....79
3 Données techniques....86
4 Description....86
5 Installation....89
6 Utilisation....91
7 Nettoyage et entretien....96
8 Informations additionnelles....98
9 Dépannage....98
10 Conditions générales de garantie et de service après-vente....101


## 1 Introduction

### COMMENT UTILISER CE DOCUMENT

1. Lisez intégralement ce document. Assurez-vous de connaître et comprendre toutes les instructions.
2. Respectez les instructions de sécurité pour éviter les blessures et dommages pour l'appareil ou son environnement.
3. Exécutez intégralement les procédures et selon la séquence indiquée.
4. Conservez ce document dans un endroit sûr pour usage ultérieur. Ce document forme partie de l'appareil.

### SYMBOLES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

| Symbole de sécurité | Fonction | Description |
|---|---|---|
| | Avertissement | "Avertissement" implique une possibilité de blessure, parfois mortelle, si vous ne respectez pas les instructions. |
| | Précaution | "Attention" implique une possibilité de dommages pour l'appareil si vous ne respectez pas les instructions. |
| | Note | "Note" offre des informations additionnelles. |
| | Risque de décharge électrique | Il existe un risque de décharge électrique. |
| | Risque d'incendie | Il existe un risque d'incendie ou d'objets inflammables. |

## 2 Sécurité

# INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Lisez intégralement le manuel d’instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Rangez précautionneusement le manuel d’instructions pour référence ultérieure.
- Utilisez cet appareil uniquement pour les fins décrites dans le manuel d’instructions. Si l'appareil a été utilisé à d'autres fins, l'utilisateur assume la responsabilité intégrale envers toutes les conséquences. Aucun dégât affectant l'appareil ou d'autres produits n'est couvert par la garantie.
- En cas de non-respect des instructions de sécurité, le fabricant décline toute responsabilité envers les dommages en résultant.
- Assurez-vous que l'appareil est placé hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas toujours à même de comprendre les risques potentiels. Enseignez aux enfants le maniement des appareils électriques de manière responsable.
- **Précaution :** Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants entre 0 et 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires, en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de l'appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués.
- Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne sont pas autorisés à effectuer le nettoyage et la maintenance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

## LIVRAISON

- L'emballage protège l'appareil des dommages pouvant survenir durant le transport. L'emballage est recyclable. L'usage de matériaux recyclés réduit la consommation de matières premières ainsi que la production de déchets.

- **Précaution :** Vérifiez les dommages de l'emballage ou de l'appareil résultant du transport. N'utilisez pas un appareil endommagé. Contactez votre fournisseur.
- Mettez les matériaux d'emballage au rebut selon la réglementation locale.
- **Avertissement :** Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Danger d'asphyxie.

## INSTALLATION

- **Précaution :** Cet appareil devrait être installé et réparé uniquement par un service agréé. Une installation exécutée par une autre partie n'est pas couverte par la garantie.
- Placez et connectez l'appareil selon la réglementation relative à l'installation.
- **Précaution :**
  - Risque de décharge électrique
  - Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché durant le placement.
- **Précaution :** Vérifiez si le système de fusible électrique intérieur est connecté selon la réglementation.
- **Précaution :** Toutes les connexions électriques doivent respecter les valeurs de la plaque signalétique.
- **Précaution :**
  - Risque de décharge électrique
  - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il peut uniquement être remplacé par des organisations d'entretien du fabricant ou par des personnes offrant une qualification équivalente.

-
  **Précaution :**
  - Risque de décharge électrique
  - Assurez-vous que l'appareil n'est pas placé sur le cordon d'alimentation.
-
  **Précaution :**
  - Risque d'incendie
  - N'utilisez pas une rallonge ou une prise multiple pour la connexion. La fiche secteur doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Ne courbez pas excessivement les flexibles d'entrée d'eau et de purge, ni le cordon d'alimentation durant l'installation. Assurez-vous que les flexibles d'entrée d'eau et de purge et le cordon d'alimentation ne sont pas bloqués.
- Après l'installation de l'appareil, assurez-vous de le faire fonctionner d'abord une première fois à vide.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION

- Cet appareil est destiné à un usage dans un cadre domestique. L'utilisation de l'appareil dans un cadre commercial n'est pas couverte par cette garantie.
- Par mesure de sécurité, utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange du fabricant adaptés à votre appareil.
- Cet appareil doit être mis à la terre pour éviter un risque de décharge électrique en cas d'erreur ou de panne. L'appareil comporte un cordon d'alimentation et une fiche secteur mis à la terre. Connectez la fiche secteur uniquement à une prise secteur mise à la terre et installée selon la réglementation locale relative à l'électricité.
- Une connexion incorrecte du cordon d'alimentation peut entraîner une situation de danger mortel. En cas de doute, contactez un technicien d'entretien ou un électricien qualifié.
- Ne modifiez pas la fiche secteur. Si la fiche secteur ne s'ajuste pas à la prise secteur, contactez un électricien qualifié.

- **Précaution :** Ne placez aucun objet lourd sur la porte ouverte de l'appareil.
- Ne vous tenez pas sur la porte ouverte de l'appareil. L'appareil peut basculer et s'endommager.
- **Avertissement :** Ne placez aucun agent dissolvant chimique, ainsi des solvants, dans l'appareil. Vous créez un risque d'explosion.
- Ne nettoyez pas de la vaisselle plastique inadaptée dans l'appareil. Seuls les plats thermorésistants peuvent être lavés dans l'appareil.
- **Précaution :** Utilisez uniquement un détergent, un produit de rinçage et du sel destinés aux lave-vaisselle. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'usage d'un produit inadéquat.
- **Précaution :** Maintenez le détergent et le produit de rinçage hors de portée des enfants.
- **Précaution :** Maintenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsque la porte est ouverte. Il reste du détergent dans l'appareil. En cas d'ingestion du détergent, consultez immédiatement un médecin et apportez l'emballage.
- Certains détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins et peuvent s'avérer extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez le contact avec la peau et les yeux. Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil lorsque la porte est ouverte. Assurez-vous que le réservoir de détergent est vide une fois le cycle de lavage terminé.
- **Précaution :** Maintenez la porte fermée. Vous pouvez tomber.
- Évitez tout contact entre le détergent et votre peau et vos yeux.
- Assurez-vous que tous les composants à part dans l'appareil sont correctement en place.

- **Précaution :** N'ouvrez pas la porte de l'appareil durant le fonctionnement. De l'eau chaude peut s'en échapper.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le lavage de la vaisselle.
- Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce à l'abri du gel.
- Retirez la porte ou désactivez le verrou en mettant l'appareil au rebut. Assurez-vous qu'aucun enfant ne peut s'enfermer dans un ancien appareil.
- Assurez-vous que le réservoir de détergent est vide une fois le cycle de lavage terminé.
- Assurez-vous de remplir le réservoir de sel et de produit de rinçage avant le premier usage et dès que les indicateurs s'allument.
- Assurez-vous de régler la consommation de sel avant l'usage.
- **Précaution :**
  - Risque de décharge électrique
  - Assurez-vous de déconnecter l'appareil et de fermer le robinet d'eau avant le nettoyage ou les réparations. Retirez la fiche secteur de la prise secteur. Tirez systématiquement sur la fiche secteur pour déconnecter l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- **Précaution :** Assurez-vous que les couteaux et autres couverts acérés sont placés dirigés vers le bas dans le panier à couverts ou horizontalement dans le panier supérieur ou le tiroir à couverts.
- **Précaution :** Ne placez rien dans l'appareil qui ne soit pas compatible avec le lave-vaisselle :
  - Cendres de cigarette, résidus de bougie, cire, peinture, substances chimiques et matériaux en alliage de fer ;

- Fourchettes, cuillères et couteaux avec un manche en bois, en os, en ivoire ou en nacre et articles collés ou souillés avec des produits chimiques acides ou basiques, voire abrasifs ;
- Conteneurs étamés, cuivrés ou en plastique thermosensible ;
- Articles en aluminium ou en argent ;
- Verres délicats, porcelaine ornementale à imprimés, articles en cristal, couverts décorés, verres en cristal au plomb, planches à découper ou articles en fibres synthétiques ;
- Articles absorbants comme les éponges ou les tapis de cuisine.

- Assurez-vous d'acheter de la vaisselle allant au lave-vaisselle.
- Ne remplissez pas un panier au-delà de sa capacité. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage de l'appareil occasionné par le mouvement d'un panier.
- **Précaution :** Ne buvez pas l'eau de l'appareil. L'eau n'est pas adaptée à la consommation.
- **Précaution :** La réparation des défaillances de l'appareil doit être confiée à un technicien d'entretien qualifié. Les réparations effectuées par d'autres personnes ne sont pas couvertes par la garantie.
- **Note :** N'utilisez pas l'appareil avec une tension basse. Vous risquez une chute des performances.
- **Précaution :** Déconnectez la fiche secteur et fermez le robinet d'eau lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, laissez la porte légèrement ouverte afin d'éviter les odeurs. Vous pouvez sélectionner un programme avec option de séchage pour éliminer les gouttelettes d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'appareil est situé dans une pièce potentiellement exposée au gel, assurez-vous de fermer le robinet, de déconnecter le flexible d'entrée d'eau et de purger l'eau de l'intérieur de l'appareil.

# 3 Données techniques

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

**Note :**
Scannez le code QR sur la plaque signalétique pour accéder aux informations relatives au modèle dans la base de données des produits.

| Élément | Spécification |
|---|---|
| Non-encastré | Oui |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Nombre de bras de pulvérisation | 2 |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Oui |
| Quantité maximum de couverts | 13 |
| Option demi-charge | Oui |
| Minuteur [heures] | 3-6-9 |
| Type d'affichage | Boutons |
| Aquastop | Oui |
| Type de système de séchage | Actif |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Élément | Spécification |
|---|---|
| Poids net [kg] | 42,7 |
| Poids brut [kg] | 42,9 |
| Consommation électrique totale [W] | 1900 |
| Puissance de chauffage [W] | 1800 |
| Tension [V] / fréquence [Hz] nominales | 220-240 / 50 |
| Pression d'alimentation en eau [MPa] | 0,03 (0,3 bar) - 1 (10 bars) |
| Courant [A] | 10 |
| Longueur de cordon d'alimentation [m] | 1,65 |
| Type de fiche secteur | UE/TR |
| Type de connexion de flexible d'alimentation | 3/4 pouce, filetage intérieur |
| Position de flexible d'alimentation | Arrière droite |
| Longueur de flexible d'alimentation [m] | 1,70 |
| Position de flexible de sortie | Arrière droite |
| Longueur de flexible de sortie [m] | 2,00 |

# 4 Description

### USAGE PRÉVU

L'appareil est destiné au lavage de la vaisselle.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.

## LAVE-VAISSELLE NON-ENCASTRÉ

*(Figure 1)*

A Panneau de commande
B Panier supérieur
C Panier inférieur
D Plaque signalétique
E Réservoir de détergent et de produit de rinçage
F Panier à couverts
G Réservoir de sel
H Filtres
I Bras de pulvérisation inférieur
J Bras de pulvérisation supérieur

| Élément | Fonction |
|---|---|
| Panneau de commande | Voir la section *Panneau de commande*. |
| Panier supérieur | Voir la section *Chargement de l'appareil*. |
| Panier inférieur | Voir la section *Chargement de l'appareil*. |
| Plaque signalétique | Pour indiquer les spécifications de l'appareil. |
| Réservoir de détergent et de produit de rinçage | Pour contenir le détergent et le produit de rinçage. |
| Panier à couverts | Voir la section *Chargement de l'appareil*. |
| Réservoir de sel | Pour contenir le sel. |
| Filtres | Pour préserver l'appareil libre de toute contamination. |
| Bras de pulvérisation inférieur | Pour laver la vaisselle dans le panier inférieur. |
| Bras de pulvérisation supérieur | Pour laver la vaisselle dans le panier supérieur. |

## PANNEAU DE COMMANDE

*(Figure 2)*

A Bouton marche/arrêt
B Sélecteur de programme
C Programmes
D Bouton demi-charge
E Indicateur de sel
F Indicateurs d'étape de programme
G Bouton marche/pause
H Indicateur de verrou enfant
I Indicateur de produit de rinçage
J Bouton minuteur
K Bouton économie d'énergie

| Élément | Fonction |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt | Pour allumer ou arrêter l'appareil. |
| Sélecteur de programme | Pour sélectionner un programme. |
| Programmes | Pour offrir un aperçu des programmes disponibles. Voir la section *Programmes*. |
| Bouton demi-charge | Pour réduire la durée du programme sélectionné. Vous minimisez ainsi la consommation d'eau et d'énergie. |
| Indicateur de sel | Pour indiquer un niveau de sel bas. L'indicateur est allumé lorsque le réservoir de sel est presque vide. |
| Indicateurs d'étape de programme | Pour afficher l'étape de programme active. |
| Bouton marche/pause | Pour démarrer ou arrêter un programme. |
| Indicateur de verrou enfant | Pour indiquer que le verrou enfant est activé. |
| Indicateur de produit de rinçage | Pour indiquer un niveau de produit de rinçage est bas. L'indicateur est allumé lorsque le réservoir de produit de rinçage est presque vide. |

| Élément | Fonction |
|---|---|
| Bouton minuteur | Pour retarder le démarrage d'un programme. |
| Bouton économie d'énergie | Pour réduire la consommation d'énergie.<br>L'appareil fonctionne à une température inférieure pour économiser l'énergie.<br>La porte de l'appareil s'ouvre à la fin du programme pour accroître l'efficience du séchage et économiser l'énergie. |

| Indicateur d'étape de programme | Description |
|---|---|
| | Lavage : l'appareil lave. |
| | Séchage : l'appareil sèche. |
| | Fin : l'appareil est prêt. |

**PROGRAMMES**

| Icône | Nom | Description | Temps [min.] | Conso. électrique [kWh/cycle] | Conso. d'eau [l/cycle] |
|---|---|---|---|---|---|
| eco | Éco | Programme quotidien pour la vaisselle normalement sale. Le programme est plus long mais consomme moins d'eau et chauffe lentement pour minimiser la consommation d'énergie. | 205 | 0,824 | 12,0 |
| | Rapide '50 | Programme court pour la vaisselle normalement sale. | 50 | 1,10 | 12,0 |
| | Intensif | Programme pour la vaisselle très sale. | 117 | 1,70 | 17,2 |

- La durée du programme peut changer selon la quantité de vaisselle, la température de l'eau, la température ambiante et les fonctions additionnelles sélectionnées.
- Le programme éco est adapté au lavage d'une vaisselle normalement salie. C'est le programme le plus efficient pour les consommations d'eau et d'énergie combinées tout en respectant la législation de l'UE relative à l'écoconception.

**Note :**
Les valeurs de consommation d'énergie du programme éco peuvent différer en fonction des règlements 10/16/2010 et 1059/2010. Le tableau respecte les règlements 2019/2022 et 2017/2022.

- Si l'appareil est utilisé conformément aux instructions du fabricant, le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme habituellement moins d'énergie et d'eau durant la phase d'usage par comparaison avec le lavage à la main de la vaisselle.
- Les programmes courts n'incluent pas le séchage.
- Utilisez uniquement du détergent en poudre si vous choisissez un programme court.
- Pour faciliter le séchage, nous recommandons l'ouverture de la porte de 15 cm une fois le cycle terminé.

# 5 Installation

## POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Lisez les textes d'avertissement sur l'emballage avant de retirer l'emballage et de positionner l'appareil.
- Prévoyez un dégagement autour de l'appareil pour faciliter son nettoyage.
- Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation.
- Pour déterminer la place de l'appareil, assurez-vous de choisir un endroit facilitant le chargement et le déchargement.
- Ne placez pas l'appareil dans une pièce où la température ambiante inférieure peut être inférieure à 0°C.
- Placez l'appareil à proximité d'un robinet d'eau, d'une purge et d'une prise secteur. N'oubliez pas : les connexions ne peuvent pas être modifiées une fois effectuées.
- Ne tenez pas l'appareil par la porte ou le panneau de commande pour le déplacer.
- **Précaution :** Assurez-vous que les flexibles d'entrée et de sortie d'eau ne sont pas bloqués pendant le placement de l'appareil.
- Placez l'appareil à un emplacement sûr et de niveau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un réfrigérateur.
- Assurez-vous que l'appareil est de niveau et équilibré en ajustant les pieds. Si l'appareil est correctement placé, la porte s'ouvre et se ferme facilement.

## CONNEXION D'EAU

- Assurez-vous que la plomberie intérieure est compatible avec l'installation de l'appareil.
- Installez un filtre sur l'alimentation en eau pour éviter d'endommager l'appareil avec la contamination dans l'eau (sable, boue, rouille, etc.).
- **Avertissement :** Utilisez le nouveau flexible d'entrée d'eau fourni avec l'appareil.
- **Avertissement :** Avant d'établir la connexion, faites couler l'eau dans le flexible.
- L'appareil doit être connecté au réseau d'eau avec les nouveaux kits de flexible fournis. Ne réutilisez pas d'anciens kits de flexible.
- **Avertissement :** Assurez-vous de connecter le flexible d'entrée d'eau directement sur le robinet d'eau. La pression du robinet d'eau doit être au minimum de 0,03 MPa et au maximum de 1 MPa. Installez une vanne de décharge de pression si la pression dépasse 1 MPa.
- **Précaution :** Après la connexion de l'appareil, ouvrez complètement le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuites.
- **Précaution :** L'appareil est doté d'un système aquastop à double paroi. Le système coupe automatiquement l'alimentation en eau si le flexible d'entrée d'eau fuit et l'espace entre les parois est rempli d'eau. Ne coupez pas dans l'aquastop et assurez-vous que l'aquastop n'est pas tordu ou bloqué.
- **Note :** N'utilisez pas un flexible de purge de plus de 4 mètres de long. En résultante, la vaisselle risque de rester sale. Le fabricant décline toute responsabilité.
- Pensez à la marque sur l'appareil. Pour un appareil portant la marque '25', la température maximum de l'eau froide est de 25°C.

## CONNEXION ÉLECTRIQUE

- **Avertissement :** Assurez-vous que la fiche secteur de l'appareil est connectée à une prise secteur mise à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'usage de l'appareil avec une prise secteur dépourvue de mise à la terre. Seul un électricien agréé peut installer une prise secteur mise à la terre si elle n'est pas disponible.
- Assurez-vous que la tension et les valeurs de fréquence du courant correspondent aux valeurs de la plaque signalétique.
- **Avertissement :** Le système électrique de votre domicile doit bénéficier d'un fusible de 10-16 A. L'appareil est conçu pour une connexion 220-240 V ~50 Hz.
- Ne connectez pas l'appareil durant son placement.
- **Précaution :** Utilisez la fiche secteur fournie.
- Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être remplacé uniquement par un service ou un électricien agréé. À défaut, vous vous exposez à des accidents.
- **Précaution :** Par mesure de sécurité, assurez-vous de déconnecter la fiche secteur dès qu'un programme est terminé. Ne déconnectez pas la fiche secteur avec les mains humides. Vous risquez une décharge électrique.
- **Précaution :** Tirez systématiquement sur la fiche secteur pour déconnecter l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- **Avertissement :** L'appareil est réglé pour fonctionner sur 220-240V. Connectez un transformateur 110/220V et 3000W entre la connexion électrique pour une alimentation secteur de 110V.

## INSTALLATION DE L'APPAREIL SOUS UN PLAN DE TRAVAIL

**Avertissement :**
Le plan de travail doit être stable.

**Précaution :**
Assurez-vous que la plomberie et le câblage sont compatibles avec l'installation de l'appareil sous le plan de travail.

**Précaution :**
Assurez-vous que le dégagement sous le plan de travail est suffisant pour installer l'appareil.

### Préparation de l'appareil

Pour installer l'appareil sous un plan de travail, le panneau supérieur doit être retiré.

1. Retirez les vis à l'arrière du panneau supérieur. *(Figure 3)*
2. Poussez le panneau en arrière d'environ 1 cm.
3. Levez le panneau pour le retirer.

### Installation de l'appareil

1. Ajustez les pieds afin d'aligner l'appareil avec le plan de travail. *(Figure 4)*

   Assurez-vous que l'appareil est nivelé.

2. Poussez l'appareil en position correcte. Voir les dimensions de la figure. *(Figure 5)*

**Précaution :**
Assurez-vous de ne pas écraser, ni plier les flexibles durant le positionnement de l'appareil.

**Note :**
La hauteur minimum A (820 mm) est adaptée aux appareils dépourvus de couche de feutrine au sommet.
La hauteur minimum B (830 mm) est adaptée aux appareils pourvus d'une couche de feutrine au sommet et comportant un second panier.

### CONNEXION DE L'APPAREIL

1. Connectez le flexible de purge directement sur l'orifice de purge ou le siphon. La connexion doit présenter une hauteur minimum de 50 cm et une hauteur maximum de 110 cm. Voir la figure. *(Figure 6)*
2. Ne laissez pas le flexible de purge pendre plus bas que l'appareil. Voir la figure. *(Figure 7)*

## 6 Utilisation

### PRÉPARATION POUR LE FONCTIONNEMENT

1. Vérifiez si les connexions d'alimentation en eau et en électricité de l'appareil correspondent aux valeurs indiquées dans les instructions d'installation.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur de l'unité.
3. Remplissez le réservoir de sel. Voir la section *Remplissage de réservoir de sel*.
4. Remplissez le réservoir de produit de rinçage. Voir la section *Remplissage du réservoir de produit de rinçage*.

### REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR DE SEL

Pour un bon résultat, l'appareil nécessite une eau douce (moins calcaire). Le sel sert à adoucir l'eau tout en évitant les résidus de tartre blanc sur votre vaisselle et à l'intérieur de l'appareil.

**Précaution :**
Utilisez uniquement du sel compatible avec le lave-vaisselle. N'utilisez pas du sel de table.

**Note :**
Remplissez le réservoir de sel dès que l'indicateur de sel du panneau de commande s'allume.

1. Retirez le panier inférieur.
2. Tournez le bouchon (A) du réservoir de sel dans le sens antihoraire pour le retirer. *(Figure 8)*
3. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau. *(Figure 9)*

**Note :**
Vous devez remplir le réservoir de sel avec de l'eau uniquement avant la première utilisation de l'appareil.

4. Placez un entonnoir dans l'ouverture du réservoir de sel.
5. Remplissez le réservoir avec du sel jusqu'au niveau de débordement. *(Figure 10)*
6. Installez le bouchon du réservoir de sel.

**Précaution :**
Retirez tout déversement de sel immédiatement et exécutez un programme complet pour éviter toute corrosion de l'appareil.

## RÉGLAGE DU NIVEAU DE CONSOMMATION DE SEL

La consommation de sel de l'appareil dépend du niveau de dureté de l'eau.
Réglez le niveau de consommation de sel selon les informations de la section *Réglages de niveau de dureté de l'eau (consommation de sel)*.

**Note :**
Contactez votre société de l'eau locale afin de vérifier le niveau de dureté dans votre zone.

**Note :**
Par défaut, le niveau de dureté de l'eau de l'appareil est réglé sur 3.

1. Démarrez l'appareil. Voir la section *Démarrage de l'appareil*.
2. Appuyez et maintenez le bouton du sélecteur de programme pendant 3 secondes.
3. Maintenez le bouton haut pour que tous les indicateurs du panneau de commande clignotent une fois. Ensuite, les indicateurs d'étape de programme affichent le dernier niveau de dureté de l'eau réglé.
4. Appuyez sur le bouton haut ou bas du bouton du sélecteur de programme pour modifier le niveau de dureté de l'eau.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et confirmer le réglage.

## REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR DE DÉTERGENT

**Avertissement :**
Rangez le détergent hors de portée des enfants à un endroit sec et frais.

**Précaution :**
Utilisez uniquement un détergent compatible avec le lave-vaisselle.

**Précaution :**
Ne mettez pas une tablette de détergent dans le panier à couverts. Utilisez uniquement le réservoir de détergent.

**Note :**
Le détergent est disponible en poudre, en gel et en tablette mais aussi sous forme de produit combiné (avec sel ou produit de rinçage). Les produits combinés assurent des résultats suffisants uniquement sous certaines conditions. Respectez les instructions de l'emballage.

1. Assurez-vous de remplir le réservoir de détergent avant de démarrer l'appareil.
2. Poussez le loquet (A) pour ouvrir le réservoir de détergent. *(Figure 11)*
3. Remplissez le réservoir (B) avec du détergent : *(Figure 12)*
   a. Utilisez 25 grammes de détergent pour la vaisselle très sale.
   b. Utilisez 15 grammes de détergent pour la vaisselle légèrement sale.

**Précaution :**
Le réservoir de détergent offre une capacité de 40 grammes. Ne remplissez pas trop le réservoir de détergent. Vous pourriez susciter une mauvaise dissolution du détergent et endommager la verrerie.

4. Fermez le réservoir de détergent.
5. Appuyez sur le bouton de détergent en tablette si vous utilisez un produit combiné.
6. Sélectionnez un programme.
7. Fermez la porte.

## REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE PRODUIT DE RINÇAGE

Le produit de rinçage sert à éviter les traces de gouttelettes d'eau sur la vaisselle propre tout en accroissant les performances de séchage.

**Précaution :**
Utilisez uniquement un produit de rinçage compatible avec le lave-vaisselle.

**Note :**
Remplissez le réservoir de produit de rinçage dès que l'indicateur de produit de rinçage du panneau de commande s'allume.

1. Ouvrez le réservoir de produit de rinçage (A). *(Figure 13)*
2. Remplissez le réservoir (B) avec du produit de rinçage jusqu'au niveau MAX. *(Figure 14)*

**Précaution :**
Retirez immédiatement tout produit de rinçage déversé. Le produit de rinçage déversé peut former une mousse extrême qui provoque des fuites.

## RÉGLAGE DU NIVEAU DE CONSOMMATION DE PRODUIT DE RINÇAGE

Dès que des taches d'eau se forment sur votre vaisselle après un cycle de lavage, vous devez augmenter le niveau de consommation du produit de rinçage.
Dès que des taches bleues se forment sur votre vaisselle après un cycle de lavage, vous devez réduire le niveau de consommation du produit de rinçage.
Réglez le niveau de consommation de produit de rinçage selon les informations de la section *Réglages de consommation de produit de rinçage*.

**Note :**
Par défaut, le niveau de consommation de produit de rinçage de l'appareil est réglé sur 4.

1. Démarrez l'appareil. Voir la section *Démarrage de l'appareil*.
2. Appuyez et maintenez le bouton du sélecteur de programme pendant 5 secondes.
3. Maintenez le bouton haut pour que tous les indicateurs du panneau de commande clignotent deux fois. Ensuite, les indicateurs d'étape de programme affichent le dernier niveau de consommation de produit de rinçage réglé.
4. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour modifier le niveau de consommation de produit de rinçage.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil et confirmer le réglage.

## CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Le placement correct de la vaisselle dans l'appareil affecte positivement la consommation d'énergie ainsi que les performances de lavage et de séchage de votre appareil.
Vous pouvez placer la vaisselle dans le panier à couverts, dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur.

**Précaution :**
Assurez-vous de charger l'appareil de sorte que la vaisselle ne bloque pas les bras de pulvérisation supérieur et inférieur. Si les bras de pulvérisation sont bloqués, ils ne peuvent pas tourner durant le lavage.

**Précaution :**
Assurez-vous de charger l'appareil de sorte que la vaisselle ne bloque pas le loquet du réservoir de détergent. Si le réservoir de détergent est bloqué, il ne peut pas s'ouvrir durant le lavage.

**Note :**
Assurez-vous de rincer la vaisselle avant de charger l'appareil.

**Note :**
Ne surchargez pas les paniers et ne chargez pas la vaisselle dans le panier erroné.

### Chargement du panier à couverts

Le panier à couverts est conçu pour accueillir les couverts.

**Avertissement :**
Placez les couverts acérés, ainsi les couteaux et fourchettes, dirigés vers le bas dans le panier à couverts afin d'éviter tout risque de blessures.

**Précaution :**
Assurez-vous qu'aucun couvert ne ressort du fond du panier.

1. Placez les couverts un par un dans un compartiment du panier à couverts afin de vous assurer que les bras de pulvérisation peuvent atteindre chacun d'eux. *(Figure 15)*

### Chargement du panier supérieur

Le panier supérieur est pensé pour le chargement des tasses et soucoupes, des petits bols et des verres. Vous pouvez ajuster la hauteur des clayettes du panier supérieur afin de créer plus d'espace.

1. Si nécessaire, ajustez la hauteur des clayettes du panier supérieur. Voir la section *Ajustement de la hauteur des clayettes du panier supérieur*.
2. Placez la vaisselle dans le panier supérieur. *(Figure 16)*
3. Assurez-vous de placer les verres à vin et les verres à pied allongé contre le bord du panier, de la clayette ou du fil de soutien de verre.

**Précaution :**
Ne placez pas les verres à vin et les verres à pied allongé contre d'autres pièces pour éviter d'endommager les verres.

4. Placez les ustensiles de cuisine longs et petits, ainsi les cuillères en bois, au milieu du panier supérieur.

### Chargement du panier inférieur

Le panier inférieur est pensé pour le chargement des casseroles à manche long, poêles, couvercles, plats et saladiers. Le panier inférieur dispose aussi d'espace pour accueillir le panier à couverts.

1. Placez la vaisselle correctement dans le panier inférieur. *(Figure 17)*
2. Ne placez pas la vaisselle incorrectement dans le panier inférieur. *(Figure 18)*

## AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR

L'ensemble du panier supérieur peut être déplacé pour créer plus d'espace dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur. Si le panier supérieur est en position haute, vous pouvez placer des pièces plus grandes, ainsi des casseroles et des grands plats, dans le panier inférieur. Si le panier supérieur est en position basse, vous pouvez placer des grands plats dans le panier supérieur.

1. Ouvrez le loquet (A) sur les deux rails de guidage. *(Figure 19)*
2. Retirez le panier amovible des rails de guidage.
3. Placez les glissières dans les rails de guidage : *(Figure 20)*
   a. Placez les glissières supérieures (B) dans les rails de guidage pour placer le panier en position supérieure.
   b. Placez les glissières inférieures (C) dans les rails de guidage pour placer le panier en position supérieure.
4. Repoussez le panier dans les rails de guidage.
5. Fermez le loquet sur les deux rails de guidage.

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES CLAYETTES DU PANIER SUPÉRIEUR

Les clayettes peuvent être remontées pour offrir plus d'espace dans le panier supérieur, ainsi pour placer des verres de différentes tailles sous les clayettes ou des couverts sur les clayettes.

1. Déplacez les clayettes (A) vers le haut ou le bas. *(Figure 21)*

### DÉMARRAGE DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'appareil. L'indicateur au-dessus du bouton marche/arrêt est allumé.

### CHOIX D'UN PROGRAMME

**Note :**
Pour un aperçu des programmes, voir la section *Programmes*.

1. Utilisez le sélecteur de programme pour choisir un programme. L'indicateur du programme s'allume.
2. Utilisez le bouton minuteur pour retarder l'heure de début du programme. Voir la section *Retard du programme*.
3. Utilisez le bouton de demi-charge pour ajouter une option de demi-charge au programme sélectionné.

   **Note :**
   Si l'option de demi-charge est incompatible avec le programme sélectionné, un avertisseur sonore retentit.

4. Si nécessaire, annulez l'option de demi-charge sélectionnée en appuyant à nouveau sur le bouton demi-charge jusqu'à ce que l'indicateur correspondant s'éteigne.
5. Appuyez sur le bouton marche/pause pour démarrer le programme.

### CHANGEMENT DE PROGRAMME

Vous pouvez changer de programme pendant le fonctionnement de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton marche/pause.
2. Attendez que le programme s'arrête.
3. Utilisez le sélecteur de programme pour choisir un autre programme.
4. Appuyez sur le bouton marche/pause.

   Le nouveau programme sélectionné reprend à la suite du programme précédemment sélectionné.

### RETARD DU PROGRAMME

**Note :**
L'heure de début d'un programme peut être retardée de 3, 6 ou 9 heures.

1. Appuyez sur le bouton minuteur pour retarder l'heure de début d'un programme. À chaque pression sur le bouton, l'indicateur de l'intervalle de délai suivant s'allume.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton minuteur pour augmenter le délai de début ou pour annuler le minuteur.
3. Appuyez sur le bouton marche/pause pour activer le minuteur.

   Le programme démarre lorsque le minuteur s'est écoulé.

### RÉINITIALISATION DE PROGRAMME

Vous pouvez réinitialiser le programme pendant le fonctionnement de l'appareil.

1. Appuyez et maintenez le bouton marche/pause pendant 3 secondes. L'indicateur d'étape de programme pour Fin clignote.

   L'eau dans l'appareil se purge environ en 30 secondes.
2. Attendez que l'étape de programme pour Fin s'allume.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour annuler le programme.

### ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU VERROU ENFANT

**Note :**
Si le verrou enfant est activé, vous ne pouvez pas utiliser les boutons. Si vous appuyez sur un bouton, l'indicateur de verrou enfant clignote une fois.

**Activation du verrou enfant**
1. Appuyez simultanément sur le bouton d'économie d'énergie et le bouton de minuterie pendant 3 secondes pour activer le verrou enfant. L'indicateur de verrou enfant s'allume.

**Désactivation du verrou enfant**
1. Appuyez simultanément sur le bouton d'économie d'énergie et le bouton de minuterie pendant 3 secondes pour désactiver le verrou enfant. L'indicateur de verrou enfant s'éteint.

### ARRÊT DE L'APPAREIL

**Note :**
L'appareil est silencieux pendant 40 à 45 minutes durant le processus de séchage.

1. Attendez que le programme soit terminé et que l'indicateur d'étape de programme pour Fin s'allume.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour arrêter l'appareil.

   Vous pouvez ouvrir légèrement la porte de l'appareil après l'avoir allumé pour réduire le temps de séchage.
3. Attendez quelques minutes avant de décharger l'appareil. La vaisselle est très chaude et peut se casser.

## 7 Nettoyage et entretien

### NETTOYAGE DE L'APPAREIL

**Précaution :**
Assurez-vous que l'appareil est éteint.

**Note :**
Si vous nettoyez l'appareil régulièrement, sa vie utile est prolongée.

1. Nettoyez l'extérieur de l'appareil. Utilisez un chiffon humide.
2. Nettoyez les joints de la porte. Utilisez un chiffon doux.
3. Nettoyez l'intérieur de l'appareil en cas de contamination importante :
   a. Remplissez le réservoir de détergent avec un détergent spécial pour lave-vaisselle.
   b. Sélectionnez un programme à température élevée.
   c. Démarrez le programme.

### NETTOYAGE DES FILTRES

Le système de filtre de l'appareil comprend trois composants : le filtre principal, le microfiltre et la crépine.
Nettoyez les filtres chaque semaine.

**Avertissement :**
N'utilisez pas l'appareil sans le système de filtre.

**Note :**
Des filtres propres assurent le fonctionnement correct de votre appareil.

1. Retirez le panier inférieur.
2. Tournez le filtre principal (A) dans le sens antihoraire pour le retirer. *(Figure 22)*

**Note :**
Le microfiltre est fixé sur le filtre principal.

3. Retirez le filtre principal (A) du microfiltre (B). *(Figure 23)*
4. Retirez la crépine (C). *(Figure 24)*
5. Nettoyez le filtre principal, le microfiltre et la crépine. Utilisez de l'eau chaude et une brosse lave-vaisselle.
6. Installez la crépine.
7. Installez le filtre principal dans le microfiltre. Assurez-vous que les marqueurs sont alignés.
8. Installez le filtre principal dans la crépine.
9. Tournez le filtre principal dans le sens horaire pour le fixer. *(Figure 25)*

**Précaution :**
Assurez-vous que les filtres sont correctement placés. Un placement incorrect des filtres affecte les performances maximum de l'appareil.

## NETTOYAGE DES BRAS DE PULVÉRISATION

1. Retirez les paniers inférieur et supérieur.
2. Retirez l'écrou (A). *(Figure 26)*
3. Retirez le bras de pulvérisation supérieur (B).
4. Tirez le bras de pulvérisation inférieur (C) vers le haut pour l'enlever.
5. Nettoyez les bras de pulvérisation. Utilisez de l'eau chaude.
6. Installez le bras de pulvérisation inférieur (C). *(Figure 27)*
7. Installez le bras de pulvérisation supérieur (B).
8. Serrez l'écrou (A).

## NETTOYAGE DE LA POMPE

Les résidus alimentaires ou corps étrangers qui n'ont pas été piégés par les filtres risquent de bloquer la pompe à eaux usées. Le niveau de l'eau de rinçage se trouve au-dessus du filtre. Nettoyez la pompe pour éliminer le blocage.

**Avertissement :**
Le verre brisé ou les objets coupants peuvent blesser.

1. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté.
2. Retirez le panier inférieur.
3. Retirez les filtres. Voir la section *Nettoyage des filtres*.
4. Retirez l'excès d'eau. Utilisez une éponge ou un chiffon.
5. Enfoncez le cache de la pompe de purge dans le sens 1. *(Figure 28)*
6. Levez le cache de la pompe de purge dans le sens 2.
7. Retirez le blocage et vérifiez la turbine de la pompe de purge.
8. Poussez le cache de la pompe de purge dans le sens 3 jusqu'au clic audible. Assurez-vous que le cache s'insère dans les glissières. *(Figure 29)*

9. Installez les filtres.
10. Installez les paniers.

# 8 Informations additionnelles

### RÉGLAGES DE NIVEAU DE DURETÉ DE L'EAU (CONSOMMATION DE SEL)

| Niveau | Dureté allemande [dH] | Dureté française [dF] | Dureté britannique [dE] | Indicateur allumé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 0-9 | 0-6 | Indicateur d'étape de programme Lavage |
| 2 | 6-11 | 10-20 | 7-14 | Indicateur d'étape de programme Séchage |
| 3 | 12-17 | 21-30 | 15-21 | Indicateur d'étape de programme Fin |
| 4 | 18-22 | 31-40 | 22-28 | Indicateurs d'étape de programme Lavage et Séchage |
| 5 | 23-34 | 41-60 | 29-42 | Indicateurs d'étape de programme Lavage et Fin |
| 6 | 35-50 | 61-90 | 43-63 | Indicateurs d'étape de programme Séchage et Fin |

### RÉGLAGES DE CONSOMMATION DE PRODUIT DE RINÇAGE

| Niveau | Nombre de doses de produit de rinçage distribuées | Indicateur allumé |
|---|---|---|
| 1 | Aucune distribution de produit de rinçage | Indicateur d'étape de programme Lavage |
| 2 | 1 dose | Indicateur d'étape de programme Séchage |
| 3 | 2 doses | Indicateur d'étape de programme Fin |
| 4 | 3 doses | Indicateurs d'étape de programme Lavage et Séchage |
| 5 | 4 doses | Indicateurs d'étape de programme Lavage et Fin |

# 9 Dépannage

### PROCÉDURE DE DÉPANNAGE GÉNÉRALE

1. Tentez de trouver une solution au problème à l'aide de la table de dépannage et des codes de panne.
2. Si vous ne trouvez pas de solution au problème, réinitialisez l'appareil. Voir la section *Réinitialisation de programme*.
3. Si le code de panne est récurrent, contactez le Inventum-servicedienst.

## TABLEAU DE DÉPANNAGE

| Problème | Cause possible | Solution possible |
|---|---|---|
| Le programme ne démarre pas. | La fiche secteur n'est pas connectée. | Connectez la fiche secteur. |
| | Problème avec le fusible. | Vérifiez le boîtier de fusible. |
| | Aucune alimentation en eau. | Ouvrez le robinet d'eau. |
| | La porte de l'appareil est ouverte. | Fermez la porte. |
| | L'appareil est hors tension. | Démarrez l'appareil. Voir la section *Démarrage de l'appareil*. |
| | Les filtres et le flexible d'entrée d'eau sont bouchés. | Assurez-vous que les filtres et le flexible d'entrée d'eau ne sont pas bouchés. |
| Le réservoir de détergent contient des résidus de détergent. | Le réservoir de détergent a été rempli alors qu'il était encore humide. | Assurez-vous de remplir le réservoir de détergent uniquement lorsqu'il est sec. |
| L'appareil contient de l'eau lorsque le programme est terminé. | Le flexible de purge est bouché ou tordu. | • Assurez-vous que le flexible de purge n'est pas bouché.<br>• Assurez-vous que le flexible de purge n'est pas tordu. |
| | Les filtres sont bouchés. | Nettoyez les filtres. Voir la section *Nettoyage des filtres*. |
| | Le programme n'est pas terminé. | Attendez que le programme soit terminé.<br>Un avertisseur sonore retentit à cinq reprises et l'indicateur prêt s'allume lorsque le programme est terminé. |
| L'appareil s'arrêt durant un programme. | Panne de courant. | Assurez-vous qu'il y a du courant. |
| | Défaillance de l'entrée d'eau. | Assurez-vous de la présence d'une alimentation sur l'entrée d'eau. |
| L'appareil produit des sons inhabituels durant un programme. | L'un des bras de pulvérisation frappe la vaisselle. | Assurez-vous de charger correctement l'appareil. Voir la section *Chargement de l'appareil*. |
| Il reste de la nourriture sur la vaisselle. | L'appareil n'est pas chargé correctement et les bras de pulvérisation n'atteignent pas toute la vaisselle. | Assurez-vous de charger correctement l'appareil. Voir la section *Chargement de l'appareil*. |
| | L'appareil n'est pas chargé correctement. | Assurez-vous de charger correctement l'appareil. Voir la section *Chargement de l'appareil*. |
| | La quantité de détergent est insuffisante. | Assurez-vous de remplir le réservoir de détergent avec suffisamment de détergent. Voir la section *Remplissage de réservoir de détergent*. |
| | Le programme sélectionné n'est pas adapté à la vaisselle chargée. | Choisissez un programme approprié. Voir la section *Programmes*. |
| | L'un des bras de pulvérisation est bouché. | Nettoyez les bras de pulvérisation. Voir la section *Nettoyage des bras de pulvérisation*. |

| Problème | Cause possible | Solution possible |
|---|---|---|
| | Les filtres sont bouchés. | Nettoyez les filtres. Voir la section *Nettoyage des filtres*. |
| | Les filtres sont mal placés. | Assurez-vous de placer correctement les filtres. |
| | La pompe de purge d'eau est bouchée. | Assurez-vous que la pompe de purge d'eau n'est pas bouchée. |
| La vaisselle présente des taches blanches. | La quantité de détergent est insuffisante. | Assurez-vous de remplir le réservoir de détergent avec suffisamment de détergent. Voir la section *Remplissage de réservoir de détergent*. |
| | Le réglage de niveau de consommation de produit de rinçage est trop faible. | Ajustez le niveau de consommation de produit de rinçage. Voir la section *Réglage du niveau de consommation de produit de rinçage*. |
| | Le niveau de dureté de l'eau est élevé mais aucun sel n'est consommé. | Remplissez le réservoir de sel. Voir la section *Remplissage de réservoir de sel*. |
| | Le bouchon du réservoir de sel est mal fermé. | Assurez-vous que le bouchon du réservoir de sel est bien fermé. |
| La vaisselle n'est pas sèche. | Le programme sélectionné n'inclut pas le séchage. | Choisissez un programme incluant le séchage. Voir la section *Programmes*. |
| | Le réglage de niveau de consommation de produit de rinçage est trop faible. | Ajustez le niveau de consommation de produit de rinçage. Voir la section *Réglage du niveau de consommation de produit de rinçage*. |
| La vaisselle présente des taches de rouille. | La qualité de l'acier inox de la vaisselle est insuffisante. | Assurez-vous de placer dans l'appareil uniquement de la vaisselle allant au lave-vaisselle. |
| | L'eau présente un niveau élevé de salinité. | Ajustez le niveau de consommation de sel. Voir la section *Réglage du niveau de consommation de sel*. |
| | Le bouchon du réservoir de sel est mal fermé. | Assurez-vous que le bouchon du réservoir de sel est bien fermé. |
| | Tout le sel déversé durant le remplissage du réservoir de sel n'a pas été nettoyé immédiatement. | Assurez-vous de nettoyer immédiatement tout déversement de sel puis d'exécuter un programme complet pour éviter la corrosion. |
| | L'alimentation secteur présente un problème de mise à la terre. | Contactez un électricien agréé. |

**CODES DE PANNE**

Si l'appareil présente une panne, le bouton marche/pause ou l'un, voire plusieurs, des indicateurs d'étape de programme clignotent.

| Panne | Bouton marche/ pause | Lavage | Séchage | Fin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Trop-plein /Fuite | - | Clignote-ment | - | Clignote-ment | En fonctionnement normal, seule une fuite est indiquée. |
| Temporisation de purge | Clignotement | - | - | Clignote-ment | |
| Présence d'impulsions de débitmètre | - | - | - | Clignote-ment | |
| Absence d'impulsions de débitmètre | - | Clignote-ment | - | - | En fonctionnement normal, cette panne n'est pas indiquée. |
| Niveau vide | Clignotement | - | - | - | |
| Temporisation de remplissage | Clignotement | - | - | - | |
| CTN ca/cc | Clignotement | Clignote-ment | - | - | |
| Surchauffe | Clignotement | - | Clignote-ment | - | |
| Échec de chauffage | - | Clignote-ment | Clignote-ment | - | En fonctionnement normal, cette panne est indiquée uniquement à la fin d'un programme. |
| Paramètre de réglage de sel incorrect | Clignotement | Clignote-ment | - | Clignote-ment | En fonctionnement normal, cette panne n'est pas indiquée. |
| Paramètres CK | Clignotement | Clignote-ment | Clignote-ment | Clignote-ment | |
| Haute tension | Clignotement | Clignote-ment | Clignote-ment | - | |
| Basse tension | - | Clignote-ment | Clignote-ment | Clignote-ment | |

- Cet appareil devrait être installé et réparé uniquement par un service agréé afin d'éviter tous les risques. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'installation ou des réparations exécutées par des personnes sans autorisation.
- Seuls les techniciens agréés sont autorisés à réparer l'appareil. Si un composant doit être remplacé, assurez-vous que des pièces de rechange d'origine sont employées.
- Des réparations inappropriées ou l'usage de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine peuvent entraîner des dommages et mais aussi un risque pour l'utilisateur.
- Vous retrouvez les informations de contact du service clientèle au dos de ce document.
- Vous pouvez commander des pièces de rechange d'origine pour votre modèle auprès du service clientèle pendant une période minimum de 10 ans. Cette période commence à la date à laquelle l'appareil devient disponible sur le marché au sein de l'Espace Économique Européen.

## 10 Conditions générales de garantie et de service après-vente

**5 ans de garantie Inventum !**

1. Une garantie complète de fabrication de 5 ans est accordée au consommateur pour tous les produits d'Inventum.
2. Durant cette période, une pièce ou un produit défectueux, rendant impossible le fonctionnement normal du produit ou de la pièce impossible, bénéficie systématiquement d'une réparation à titre gratuit ou, si une

réparation est impossible ou n'assure pas une solution, d'un remplacement (par des produits identiques ou équivalents). L'appréciation en revient à Inventum.

3. Pour déposer une réclamation au titre de la garantie Inventum de 5 ans, vous devez, dans les deux mois de la découverte de la panne ou défaillance, soit retourner le produit à la boutique où vous l'avez acheté, soit contacter le service clientèle Inventum à l'aide du formulaire à l'adresse *'https://www.inventum.eu/service'*.
4. La période de garantie commence à courir à la date mentionnée sur le reçu d'achat original du produit.
5. Afin d'invoquer la garantie, vous devez systématiquement envoyer une copie de la preuve d'achat initiale avec la demande d'entretien et présenter la preuve d'achat initiale au technicien d'entretien.
6. La garantie de 5 ans s'applique seulement à un usage ménager normal des produits Inventum aux Pays-Bas.

**Exclusions de garantie**

1. La garantie Inventum de 5 ans ne s'applique pas dans les cas suivants : usure et vieillissement normaux, consommables, usage inapproprié, maintenance insuffisante ou incorrecte, assemblage et installation de l'appareil incorrects ou inexpérimentés, réparations par des tiers sans autorisation, usage commercial ou professionnel, numéro de série manquant et dommage imputable à une cause externe. Cette énumération n'est pas exhaustive.
2. Les produits déclassés et ceux intégrés dans une salle d'exposition ne sont pas couverts par la garantie Inventum de 5 ans. Tout dommage cosmétique, comme des bosses, éraflures et traces légères, est exclu d'une quelconque garantie.

**Signalement des dysfonctionnements sur les produits Inventum**

1. Les pannes ou défauts des produits Inventum peuvent être signalés à l'aide du formulaire de demande d'entretien du site Web *'https://www.inventum.eu/service'* ou via le vendeur du produit.
2. Une copie de la preuve d'achat initiale doit être incluse avec la demande.
3. Le service Entretien d'Inventum détermine si le produit doit être réparé ou remplacé sur le fondement de la demande et du reçu d'achat.

**Important à savoir**

- Les produits envoyés sans notification préalable ne sont pas acceptés. Suite à la notification, Inventum vous indique si la garantie est applicable, ou non, et si vous devez retourner le produit.
- Le remplacement ou la réparation d'un produit défectueux ou de l'une de ses pièces défectueuse n'entraîne pas un prolongement de la période de garantie initiale.
- Les produits éligibles pour un remplacement ou une réparation doivent être vidés et propres.

Pour une explication détaillée des conditions de garantie et des éléments qui en sont exclus, veuillez visiter le site Web d'Inventum *'https://www.inventum.eu/algemene-voorwaarden'*

Ces conditions générales de garantie et d'entretien s'appliquent aux produits de la marque Inventum achetés après le 27 avril 2022 et pour un usage prévu aux Pays-Bas.

Pour les produits Inventum utilisés hors des Pays-Bas mais dans un état membre de l'UE, les règles de la garantie du pays en question sont applicables. Inventum assure la garantie et l'entretien par un technicien produits blancs uniquement aux Pays-Bas.

En tant que consommateur, la loi vous donne droit à un produit en bon état de fonctionnement. Le produit a-t-il connu une panne plus tôt que prévu ? Cela implique un défaut de conformité du produit. En ce cas, la loi vous offre, en tant qu'acheteur, plusieurs recours juridiques pour votre protection. Cette protection juridique n'est pas affectée par la garantie commerciale susmentionnée et accordée par Inventum sur les produits Inventum utilisés aux Pays-Bas.

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 901, 6825 MH Arnhem, Pays-Bas.**

INVENTUM

VVW6008AB/02.0923
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Sous réserve de modification
Modifications and errors reserved

INVENTUM

**Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.**

Postbus 5023
6802 EA Arnhem

www.inventum.eu

facebook.com/inventum1908
pinterest.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
instagram.com/inventum1908

5 JAAR GARANTIE

SINCE 1908 BETROUWBARE KWALITEIT

UITSTEKEND BEOORDEELD